nichicon

家庭用蓄電システム トライブリッド蓄電システム™

パワーコンディショナ + 蓄電池ユニット (4 kWh)	:	ESS-T2S1
パワーコンディショナ + 蓄電池ユニット (8 kWh)	:	ESS-T2M1
パワーコンディショナのみ	:	ESS-T2
蓄電池ユニット	:	ESS-BS
室内リモコン	:	ESS-R5
増設蓄電池ユニット(8 kWh)	:	ESS-BM

このたびは、ニチコン トライブリッド蓄電システムをお買い上げいただきまして まことにありがとうございます。 この取扱説明書をよくお読みいただいたうえで、正しくお使いください。 また、保証書とともに大切に保管してください。 本書はトライブリッド蓄電システム パワーコンディショナと蓄電池ユニットに関する内容を 記述します。 V2Hスタンドについては、V2Hスタンド同梱の取扱説明書を参照してください。

パワーコンディショナ・蓄電池ユニット 取扱説明書

安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ずお守りください。
- お読みになられた後も、ご利用される方がいつでも参照できるところに必ず保管してください。

ここに示した事項は、**<u>小</u>警告**<u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u>

警告	取り扱いを誤った場合、使用者が死亡、または重傷を負う可能性が想定される事項。
注意	取り扱いを誤った場合、使用者が重傷を負う危険が想定される事項、および物的損害のみの発生が想定される 事項。

絵表示については次のような意味があります。





共通



取付工事・修理・移動・再設置・破棄はお買い上げ の販売会社に依頼する 不備があった場合、感電や火災のおそれがあります。



分解・改造しない 感電や障害を負うおそれがあります。



子供を近づけない

感電・やけど・火災のおそれがあります。



災害などにより本蓄電システムが浸水、水没、変形、 破損、転倒などした場合、本蓄電システムに近づか ない

感電、有害ガスの発生、発熱、発煙、発火、蓄電池 からの電解液が漏れるなどの危険がありますので、 「蓄電システムを停止させる場合」に従って蓄電シス テムを停止させ、すみやかにお買い上げの販売会社 にご連絡ください。 **んだり、中に入れたりしない** 火災・感電・故障のおそれがあります。



非常時兼用コンセントには、灯油やガスを用いた暖 房機器、電熱機器など、火災を引き起こす可能性の あるものは接続しない ※実時に火災の原因にたることがあります

非常時兼用コンセントに金属、紙、水などを差し込

災害時に火災の原因になることがあります。



非常時兼用コンセントには、途中で電源が切れると 困る家電製品は接続しない

夜間や曇りなどで外付け太陽光発電電力または蓄電 池ユニットの電力が不足すると蓄電システムは停止 し、家電製品の電源が切れます。パソコンなどのデー タが破損するおそれがあります。また、不安定な電 源なので生命にかかわる機器(医療機器など)には 絶対に使用しないでください。

▲ 警告



蹴ったりして強い衝撃を与えない 変形して短絡し、発熱・発火・破裂・火災のおそれ があります。



吸排気口などに物(金属、紙、水など)を差し込ん だり中に入れたりしない 火災・感電・故障の原因となります。



蓄電池ユニット、パワーコンディショナのフロント パネルなど機器を開けない 内部に電圧の高い部分があります。感電のおそれが あります。

0

お子様に操作させない 感電、やけど、火災のおそれがあります。



蓄電池ユニット、パワーコンディショナの上に乗ったり、座ったり、ぶらさがったり、物を置かない 機器が変形・脱落し、けが・感電・故障のおそれが あります。



蓄電池ユニット、パワーコンディショナの近くに可燃 性ガスや引火物を置かない(60 cm 以内) 電気部品のスパークで漏れたガスや引火物などに引 火するおそれがあります。



煙が出る、変なにおいがする場合は、本製品には近づかず、室内リモコンの設定情報画面上の「運転停止」にタッチし、分電盤の蓄電システム用ブレーカを「OFF」、切替スイッチを「系統」にする そのまま使用すると、火災の原因となります。すみやかに販売会社にご連絡ください。



蓄電池に高圧、大容量の電気が蓄えられているので、 取り扱いに注意する

分電盤の蓄電システム用ブレーカを「OFF」にして も感電や傷害を負うおそれがあります。十分注意し てください。



植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器 (ICD)を使用している方は、充電中、給電中の本製 品に近づかない

機器本体からの電磁波が、ペースメーカおよび ICD の動作に一時的な影響を与える場合があります。

	$\triangle :$	注意	
\bigcirc	非常時兼用コンセントでは、負荷によって使用でき ないものがある ポンプやモーターなど起動時に大きな電力を必要と するものは使用しないでください。	0	取扱説明書を熟読する ご使用される前には取扱説明書や製品の注意書きを よくお読みになり、正しくご使用ください。
	アース工事を行う(C種接地工事 接地抵抗500 Ω以内) アースが不完全な場合、感電のおそれがあります。 アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアー ス線に接続しないでください。 アース工事については必ずお買い上げの販売会社に		非常時兼用コンセントに接続する機器(AC100 V) は、消費電力 1500 W を目安に接続する 機器の故障原因となることがあります 。
\bigcirc	ご相談ください。 	0	本システムや太陽光発電パネルの配線などから発生 する電気的雑音が、近隣のアマチュア無線通信やラ ジオなどの受信に影響を与えることがあります。
	本システムの近くでテレビやラジオ、無線などを使 用しない	\bigcirc	点検コードが連続的に表示されている状態のまま放置しない 蓄電池が充電されないため使用できなくなり、電池 交換(有償)となる可能性があります。
\bigcirc	テレビの画面が乱れる、フジオ、無縁に雑首が入る ことあります。 受信している電波の弱い場所では、電磁障害を受け るおそれがあります。	0	ソフトウェアの更新が室内リモコンの画面に表示さ れたら、必ずすぐに更新する ソフトウェアの更新にはインターネットへの接続が 必要です。
\bigcirc	パワーコンディショナの吸排気口を塞いだり吸排気 口付近に荷物を置いたりしない 温度上昇により蓄電システムが自動停止する可能性 があります。		落雪などでパワーコンディショナ吸排気口が塞がら ないよう設置状況により防雪・雪囲いなどの処置を 行う 温度上昇により蓄雷システムが自動停止する可能性
\bigcirc	ご利用中に室内リモコンの電源スイッチを OFF に しない 蓄電池が充電されないため使用できなくなり、電池 交換(有償)となる可能性があります。		があります。 蓄電池ユニットの周りに毛布など置かないように し、離隔距離を確保する
	室内リモコンをぬれた手でさわる、ぬれた布でふく などしない 感電の原因となることがあります。	U	蓄電池が高温になり、動作が停止する、または寿命 が短くなる可能性があります。
\bigcirc	蓄電池ユニット、パワーコンディショナの近くで殺 虫剤などの可燃性ガスを使用しない 引火し、やけど・火災の原因となることがあります。		



廃棄処理・リサイクルについて 使用後、すみやかに廃棄してください。廃棄する場合は、お買い上げの販売会社にお問い合わせください。 廃棄費用はお客様負担となります。

もくじ

もしもの安心、いつもの節電	8
取り扱い上のお願い	11
外形寸法図 / 各部の名称	13
室内リモコン各部の名称とはたらき	15
室内リモコンの本体について	15
室内リモコンの表示について	16
通常時の使い方	20
蓄電池ユニットの各運転モードについて(連系時)	
自動運転モード 手動運転モード	20 21
蓄電池ユニットの運転モードを選ぶ	
蓄電池ユニットの充放電時刻を設定する	24
蓄電池ユニットの非常時 (停電時)の各設定について	26
非常時運転モード	26
非常時女心設正	ס2 דר
音电心ユーットの升市时(停电时)の合設足を迭か	27 28
グラフの表示方法	29
グラフを表示する	
グラフ期間を変更する	
グラフの年、月、日を設定して変更する (日間表示の場合)	31
各種設定項目について	
各種設定項目を選ぶ	
点検コードの履歴を確認する	34
登録情報を確認・変更する	
太陽光発電設定を確認する	

Æ

Ŧ

停電時の使い方 (自立運転)	38
- 停電時の使い方(自立運転)	
復電時の操作	
ネットワークの設定	39
ネットワークの設定をする	
ネットワークを使用する場合(有線)	
ネットワークを使用する場合(無線)	40
ネットワークを使用しない場合	41
ネットワーク接続の通信状態を確認する	
日時の設定	43
こんなときは	44
ブザー音や異音について	
ブザーが鳴ったとき	
機器から発生する音について	44
動作がおかしいと感じたとき	
アンペアブレーカが頻繁に落ちる場合	44
契約電力を変更する場合	44
非常時兼用コンセントのブレーカが頻繁に落ちる場合	44
非常時兼用コンセントが使用できない場合	44
室内リモコンの画面が表示されない場合	44
100%まで充電できない場合	45
停電時に充放電できない場合	45
停電時に蓄電池残量がゼロになってしまった場合	45
その他ご使用に関する操作方法等	
停電時、安全を確認してから非常時兼用コンセントをご利用になりたい場合	46
長期不在の場合 (2 週間以上)	47
蓄電システムを停止させる場合	48
蓄電システムを起動させる場合	50
蓄電システムを廃棄する場合	51
風水害または地震などの対応	51

- \bigcirc -

 $-\phi$

6

点検コード(BExxx、BFxxx)が表示されたとき	
点検コードの内容と処置	
点検コード BF405] について	
□	
の知らせりモコノスッセーシと内谷	
至内リモコノが動かなくなった時	
蓄電池のメンテナンスモードについて	56
ソフトウェアの更新	57
更新中に停電した場合	
保証とアフターサービス	
保証について	
アフターサービスについて	
補助金に関するご注意	60
購入時に補助金の交付を受けた方	60
非常時兼用コンセントに接続できる家電製品	61
仕様	65
パワーコンディショナ ESS-T2	
蓄電池ユニット ESS-BS	
増設蓄電池ユニット ESS-BM	
室内リモコン ESS-R5	
ソフトウェアライセンスについて	67
増設設置の可能期間	68

- ϕ

-

7

-

もしもの安心、いつもの節電

本製品は、住宅の屋根などに設置した太陽光パネルと蓄電池、そして V2H スタンドと車両を併用して、暮らしに必要な電気 を供給する「トライブリッド蓄電システム[™]」です。

トライブリッド蓄電システム ™

太陽光発電、蓄電池、車両の3つの電源を利用するシステムの総称で、ニチコンの登録商標です。

本書は、蓄電システムの内容を記述します。V2H スタンドについては、V2H スタンド同梱の取扱説明書を参照してください。

本書で用いる用語は下記のとおりです。

車両 : 電気自動車やプラグインハイブリッド自動車など、駆動用に蓄電池を備えた自動車
 外付け太陽光発電:トライブリッド蓄電システムのパワーコンディショナに直接接続していない太陽光発電
 ※本システムとは別の太陽光パワーコンディショナが必要です。
 系統 : 電力会社から購入する商用電力

いつもの生活では「節約」。

系統電力と連系して、電気料金の安い深夜電力を蓄電池に充電し、充電しておいた電力は、朝・夕の電力使用ピーク時に効率 よく利用でき、電気料金の節約になります。

日常のご利用には、ご家庭の環境やお好みに合わせた運転モードを選ぶことができます。

🖉 メモ

太陽光の発電電力に対してご家庭の消費電力が大きい場合は、蓄電池への充電電力が確保できない場合があります。

もしもの停電時も「安心」!

本システムは非常時に備えて電力をバックアップします。 突然の停電でも、非常時兼用コンセントに接続している家電製品は、そのままご利用いただけます。

🖉 メモ

- 自動切り替え時に、電力供給が一瞬途切れます。非常時兼用コンセントに接続している家電製品の仕様によっては電源が切れますので、その時は電源を入れ直
- 雨や曇りの日、夜間の停電でも電力を蓄えていた蓄電池ユニットから電力を供給します。
- AC100 V で、消費電力 1500 W を目安に家電製品をご使用できます。 (定格出力: 蓄電池のみの場合: 最大 2.0 kW)

いつもの生活では「節約」!

昼間の外付け太陽光発電電力を夜間に活用することで、エネルギーの自給自足に貢献します。 割安な深夜電力時間帯に充電、昼間の電力使用量ピーク時間帯に放電すれば、電気料金の節約になります。 日常のご使用には、ご家庭の環境やお好みに合わせた運転モードを選ぶことができます。(20 ページ参照)



この製品は次のような特長により便利に活用できます。

📕 室内リモコンを標準で装備

停電時でも操作できる室内リモコンを装備しています。 室内リモコンの画面で太陽光の発電電力、充電電力および放電電力が一目で分かります。 タッチパネルを採用しており、画面を見ながらボタンにタッチするだけで、簡単に操作できます。

■ 見守りサービス

お客様が長期にわたり安心してご利用いただけるよう、インターネット経由で運転状態を無償で見守ります。 詳しくは、お買い上げの販売会社にお問い合わせください。

🖉 メモ

本製品は必ずインターネットに接続してください。

■ 安心の 10 年保証

蓄電池ユニットは10年間の保証付きで、万が一のときも安心してご利用いただけます。 詳しくは保証書をご確認ください。

🖉 メモ

室内リモコンは5年保証となります。
 パワーコンディショナは15年保証となります。

構成例



パワーコンディショナ・蓄電池ユニット取扱説明書

1. パワーコンディショナ

蓄電池ユニット用パワーコンディショナ機能を内蔵しています。本システムとは別の太陽光パワーコンディショナを接続することができます。

外付け太陽光発電または系統の電力を蓄電池ユニット に充電することができます。必要に応じて蓄えた電力を 放電します。外付け太陽光発電による余剰電力を電力会 社へ送ります。(売電)

2. 室内リモコン

表示画面を備えた操作パネルです。充電・放電状態の 表示や各運転モードの設定が行えます。

- 3. 太陽光発電パネルおよび太陽光パワー コンディショナ 太陽光を受けて発電します。
- 4. ご家庭用コンセント 一般負荷用の電源コンセントです。通常時は本システムから電気を給電することができます。
- 5. 非常時兼用コンセント 停電時、本システムから電気を給電することができま す。通常時も利用可能です。
- 6. 切替スイッチ 非常時兼用コンセントへの電力供給元を、本システム と系統とで、切り替えるスイッチです。

7. 分電盤

契約ブレーカ、主幹漏電ブレーカ、分岐ブレーカおよ び本蓄電システム用ブレーカを内蔵しています。

8. 電力量計

買電用と売電用の2種類があり、電力会社から購入し た電力(買電)と、電力会社に売る余剰電力(売電) を計量します。

9. 電力会社送電線

不足電力を電力会社から購入し(買電)、外付け太陽光 発電による余剰電力を電力会社へ送ります(売電)。

10. 蓄電池ユニット

リチウムイオン蓄電池とそれを監視コントロールする バッテリーマネジメントシステムで構成されています。 パワーコンディショナを介して電力を蓄える、または 蓄えた電力を放電します。

11. V2H スタンド

パワーコンディショナを介して、車両への充電、車両 からの放電を行うための接続機器です。

- ※充電:外付け太陽光発電の電力または系統から蓄電池に電 力を蓄えること。
- ※放電:蓄電池に蓄えている電力を供給すること。
- ※給電:外付け太陽光発電の電力、蓄電池に蓄えられた電力 をご家庭に供給すること。

取り扱い上のお願い

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
■次のような場所には取り付けない		取
パワーコンディショナ	室内リモコン・蓄電池ユニット	り
□標高 2000 m より高いところ	□屋外	11X い
□岩礁隣接地域	□温度変化が激しいところ	Ě
□重塩害地域	□揮発性、可燃性、腐食性およびその他の有害ガスのあるところ	のお
□揮発性、可燃性、腐食性およびその他の有害ガスのあるところ	□振動、衝撃の影響が大きいところ	願
□振動、衝撃の影響が大きいところ	□水蒸気、油蒸気、雨水、結露、氷結のあるところ	い
□油蒸気のあるところ	□電界の影響が大きいところ	
□浸水のおそれがあるところ	□直射日光が当たるところ	
□電界の影響が大きいところ	□次の温度範囲以外のところ	
□風通しが悪いところ	温度:0℃~+ 40℃(室内リモコン)	
□販売会社で決められていないところ	0℃~+40℃(蓄電池ユニット)	
□結露および氷結のあるところ	(温度範囲に戻ると、自動復帰します)	
□次の温度範囲以外のところでは、動作を停止します。		
温度:- 20℃~+ 40℃		
(温度範囲に戻ると、自動復帰します)		

最低離隔距離

蓄電池ユニット、パワーコンディショナの周囲は、排熱とメンテナンスのために、以下の寸法以上の距離を確保して ください。

<蓄電池ユニット>

左右 : それぞれ 120 mm 上 : 80 mm 背面 : 20 mm 前 : 40 mm



- 左右 : それぞれ 300 mm
- 上 :300 mm
- 前 :400 mm
- 下 :700mm





塩害の影響による設置可否について

パワーコンディショナが設置可能な場所を下表のように定めています。 パワーコンディショナは、「沖縄・離島以外の地域」、かつ、重塩害以外の場所であれば設置可能です。

地域による区分 塩害レベルによる区分	沖縄・離島	沖縄・離島以外の地域
重塩害	×	×
重塩害以外	×	0

○:設置可、×:設置不可

地域による区分について

本書は、地域を「沖縄・離島」と「沖縄・離島以外の地域」で区分しています。 ※離島:本土から離れ、四方を海で囲まれている島で内海に浮かぶ島(淡路島を除く)

塩害レベルによる区分について

本書は、塩害レベルを下記のように「重塩害」と「重塩害以外」で区分しています。

● 直接潮風は当たらないが、その雰囲気内にある場所



● 直接潮風が当たる場所



※内海:瀬戸内海、東京湾、伊勢湾 外海:内海以外の海

外形寸法図 / 各部の名称

■ パワーコンディショナ



外形寸法図 / 各部の名称

...

13

リモコン底面

USB



室内リモコン各部の名称とはたらき

室内リモコンの本体について

本製品は、室内リモコンの画面をタッチしてさまざまな操作を行います。 ※製品の構成や外付け太陽光パワーコンディショナの接続状況により、画面構成が異なります。





- 1. **電源ランプ** 室内リモコン ON 時に点灯します。
- 充電 / 放電ランプ 運転状態を表示します。
 緑:充電 / 放電
 消灯:待機 / 停止
- 3. 太陽光発電ランプ 外付け太陽光発電中に点灯します。
- 4. 自立運転ランプ 自立運転中に点灯します。

- 5. 点検ランプ 点検コード発生中に点滅します。(52 ページ)
- 6. リセットボタン 室内リモコンのマイコンをリセットします。

7. 画面 表示画面を兼ねたタッチパネルです。 充電・放電状態の表示や各運転モードを設定します。

- 8. **電源スイッチ** 室内リモコンの電源を ON/OFF します。
- 9. USB

通常使いません。 無線 LAN 利用時には、無線 LAN 子機を接続します。

🖉 メモ

- 点検ランプが点滅しているときは、室内リモコンの画面に点検コードが表示されます。「点検コード(BExxx、BFxxx)が表示されたとき」(52ページ)に従っ て処置してください。
- 蓄電システム運転中に、電源スイッチを「OFF」にしないでください。蓄電システムを停止したい場合は、「蓄電システムを停止させる場合」(48 ページ)の操作を行ってください。

室内リモコン各部の名称とはたらき

室内リモコンの表示について

■例:ホーム画面~その1~





●面オフ時は、液晶画面のどこかを∮ することで、画面表示が戻ります。 ────────



太陽光パネルアイコン

■例:ホーム画面~その2~

リモートアイコン ECHONET Lite※1通信中です。 HEMS※2など外部からの指示により運転しています。



非表示: ECHONET Lite ※1通信状態ではありません。



電力の流れ

各機器間の電力の流れのイメージを破線で表示します。
・破線非表示 : 100 W未満
・動きの遅い破線: 100 W以上
・動きの速い破線: 1 kW以上
※電力が小さい(100 W未満)場合でも、 センサーの誤差などにより、電力の流れが 表示される場合があります。

※1:「ECHONET Lite」「エコーネットライト」は、エコーネットコンソーシアムの登録商標です。
 ※2:「HEMS」は、Home Energy Management Systemの略です。家庭で使うエネルギーを賢く管理するシステムです。
 ※3:他の機器(HEMSなど)の値とは異なる場合があります。目安としてご利用ください。

アンテナアイコン

室内リモコンと宅内ネットワークとの接続状況を示します。

有線LAN使用時に、ルーターと正常に接続している場合の表示です。

※ルーターと接続していても、インターネットと接続しているとは限りません。

有線LAN使用時に、ルーターと接続していない場合の表示です。

無線LAN使用時に、ルーターと正常に接続している場合の表示です。 ※ルーターと接続していても、インターネットと接続しているとは限りません。 ※ルーターとの電波強度は、4段階で表示します。

無線LAN使用時に、ルーターと接続していない場合の表示です。

非表示:ネットワーク設定が[使用しない]の場合は、表示しません。



現在日時

室内リモコンに設定している現在日時を 表示します。 ※ネットワーク接続していない場合は、 ご利用中に少しずつずれが発生しますので、 定期的に時刻の設定を行ってください。(43ページ)

通常時の使い方

蓄電池ユニットの各運転モードについて(連系時)

<u>自動運転モード</u>

経済モード

昼間、外付け太陽光発電電力を家庭内負荷に供給し、余剰分を売電することで、電気料金の節約が可能なモードです。 また、系統からの充電を電気料金が割安な深夜時間帯に行い、放電を電気料金が割高な昼間に行うことで、電気料金の節約が 可能になります。

外付け太陽光発電電力が不足している場合や発電電力がない場合は、蓄電池ユニットから放電します。 なお、売電中は蓄電池から放電しません。



グリーンモード

昼間、外付け太陽光発電電力を家庭内負荷に利用し、余剰分は蓄電池ユニットに充電します。夜と朝に使うことで、電力会社からの購入を減らすモードです。

外付け太陽光発電電力が不足している場合や発電電力がない場合は、蓄電池ユニットから放電します。 蓄電池ユニットが満充電の場合は、余剰分を売電します。なお、売電中は蓄電池ユニットから放電しません。



🖉 メモ

- 外付け太陽光発電がない場合は、経済モードおよびグリーンモードは同じ運転制御になります。
- 充放電時間帯の設定については、「蓄電池ユニットの充放電時刻を設定する」(24 ページ)を参照してください。

手動運転モード

充電

時間帯に関係なく、蓄電池ユニットへ充電を行うモードです。

外付け太陽光発電電力が、蓄電池ユニットへの充電電力と家庭内負荷への両方の電力供給を上回った場合は、余剰分を売電します。 外付け太陽光発電から蓄電池ユニットへの充電電力が不足する場合は、不足分を系統から充電します。

蓄電池ユニットが満充電になり次第、充電動作を終了します。動作終了後は待機状態になります。

※蓄電池の温度が 0℃~10℃前後、40℃~55℃の場合には、蓄電池保護のため、充電電力が低下します。

また、O℃を下回ると待機状態となります。55℃を超えると点検コードを発報し、停止しますが、温度が使用範囲内に戻る と自動的に復帰します。

放電

時間帯に関係なく、蓄電池ユニットが放電を行うモードです。

外付け太陽光発電電力が家庭内負荷より少ない場合に、不足分を蓄電池ユニットから放電します。外付け太陽光発電電力が家 庭内負荷より大きい場合は、蓄電池ユニットからの放電はできません。動作終了後は待機状態になります。外付け太陽光発電 電力が、家庭内負荷への電力供給を上回る場合は、蓄電池ユニットの放電を停止し、余剰分の電力を売電します。

※蓄電池の温度が O℃を下回ると待機状態となります。55℃を超えると点検コードを発報し、停止しますが、温度が使用範囲 内に戻ると自動的に復帰します。

待機

時間帯に関係なく、蓄電池ユニットの充放電を行わないモードです。

🖉 メモ

● 室内リモコンの電源 OFF 後、再度室内リモコンを起動した場合は、直前に設定されていた自動運転モードに切り替わります。

※ 蓄電池が使用できなくなることを防ぐため、放電や待機に設定をした場合でも以下の動作を行います。

- 蓄電池残量が少なくなった場合は、直前に設定された自動運転モードの充電開始時刻から充電を行います。
- ●「放電」または「待機」に設定してから24時間経過後に、直前に設定されていた自動運転モードに切り替わります。

※電力会社との取り決めにより、蓄電システムは放電中であっても微量電力を買電します。

🖉 メモ

- 太陽光発電システムと異なり、送電線へ電力を逆流させない決まりとなっています。
- 負荷容量が100W 未満の場合および負荷容量と外付け太陽光発電容量が均等になる場合は、室内リモコンの表示が放電と待機で繰り返し切り替わることがあります。
- 発電電力が多く、売電電力が定格出力を超える場合には、蓄電池ユニットが充電できる状態であれば、定格出力を超える電力を、自動的に充電します。

放電中の動作について

電力会社との取り決めにより、蓄電システムは放電中に微量電力を買電します。

🖉 メモ

- 太陽光発電システムと異なり、送電線へ電力を逆流させない決まりとなっています。
- ご家庭の使用電力が 100W 未満の場合、およびご家庭の使用電力と外付け太陽光発電電力が均等になる場合は、室内リモコンの表示が放電と待機で繰り返し 切り替わることがあります。

蓄電池ユニットの運転モードを選ぶ

通常時の運転モードをお客様のお好みに合わせて選択してください。

- 通常は自動運転モードを選択してください。
- 製品出荷時の設定は「経済モード」です。

設定できる運転モードは以下のとおりです。

	設定できる運転モード
白動海転工一ド	経済モード(太陽光の余剰電力を優先的に売電に利用)
日期連転モート	グリーンモード(太陽光の余剰電力を優先的に充電に利用)
	充電(時間帯に関係なく充電)
手動運転モード	放電(時間帯に関係なく放電)
	待機(時間帯に関係なく充放電しない)

各運転モードの詳細は20ページ、21ページを参照してください。

< 自動運転モードの場合 >



「蓄電池設定」画面に切り替わります。

2 運転モードの「自動」をタッチす る

蓄電池設定	10月12日 14:16
運転モード	自動 手動
非常時設定):電切換 0FF
	*-4

🖉 メモ

「ホーム」をタッチすると、ホーム画面に戻ります。 ※通常は「自動」を選択してください。

🖉 メモ

- 充放電開始・停止時刻を変更する場合は、「蓄電池ユニットの充放 電時刻を設定する」(24ページ)を参照してください。
 「キャンセル」をタッチすると、「設定が変更されています。変更を
- 「キャンセル」をタッチすると、「設定が変更されています。変更を 破棄して蓄電池設定に戻りますか?」の確認画面を示します。「はい」 または「いいえ」をタッチすると、蓄電池設定画面または自動運転モー ドの設定画面に戻ります。
- 蓄電池ユニットがない場合は、「蓄電池アイコン」は表示されませんので、本設定を行うことはできません。

5	を選択し、「確	定」をタッ	チする
	自動運転モード	充電開始時刻 23 停止時刻 06 放電開始時刻 10 停止時刻 22	: 05 i : 59 : 00 i : 59
		確定 (キャンセル
	「経済モード」または「	「グリーンモード」	を選択して

っ「経済モード」、「グリーンモード」

充放電の開始・停止時刻を確認し、必要あれば変更します。

次ページへ続く



蓄電池ユニットの充放電時刻を設定する

通常運転時の充電開始 / 停止時刻、放電開始 / 停止時刻を運転モードごとに設定できます。

● 製品出荷時の設定は次のとおりです。

「充電開始時刻/停止時刻」: 23:05~6:59

「放電開始時刻/停止時刻」:10:00~22:59

充電開始時刻 / 停止時刻 **蓄電池ユニットに充電するときの開始 / 停止時刻を設定できます。** 放電開始時刻 / 停止時刻 **蓄電池ユニットから放電するときの開始 / 停止時刻を設定できます**。

● 充放電時間帯が重複しないように設定してください。

🖉 メモ

- V2H スタンドをご利用いただいている場合は、優先度の設定によっては、設定した時刻に放電または充電が始まらない場合があります。詳しくは V2H スタンド取扱説明書を参照してください。また、外付け太陽光発電電力を売電している場合は、放電時間帯であっても蓄電池ユニットから放電できません。
- 充電時間帯を短く設定すると、蓄電池残量が100%まで充電できない場合があります。
- グリーンモード利用時に、夜間充電が多く、太陽光の余剰電力で充電できない場合は、夜間の充電で満充電にならないよう、充電時間を短く設定してください。



「蓄電池設定」画面に切り替わります。

3 設定したい運転モードをタッチ する



選択した運転モードの充放電時間を設定します。 設定したモードの充電開始時刻、停止時刻、放電開始 時刻、停止時刻を確認し、変更したい項目の時刻をタッ チします。

🖉 メモ

「経済モード」「グリーンモード」は、それぞれ別の時刻を設定できます。 同じ時刻でも問題ありません。

2 「自動」をタッチする



次ページへ続く



「数字キー」をタッチする



時刻を設定します。

数字キーをタッチすると、新しい時刻を入力できます。 ← / →をタッチすると、カーソルが移動します。 カーソルがある位置で「消去」をタッチし、入力文字 を消すことができます。

🖉 メモ

- ●「キャンセル」をタッチすると、自動運転モードの設定画面に戻り
- ます。 ● 充放電時間は重複して設定できません。

「決定」をタッチする





示します。「戻る」をタッチして再設定してください。

通常時の使い方

「確定」をタッチする 6



設定を確定します。



「ホーム」をタッチする



蓄電池ユニットの非常時(停電時)の各設定について

非常時運転モード

出荷時:「自動給電切換設定」 ※外付け太陽光発電電力は、最大1500 W 利用することができます。

ただし、蓄電池ユニットへの充電は最大でも1350W程度となります。

自動給電切換設定

外付け太陽光発電電力と非常時兼用コンセントでの電力使用量を判断しながら、蓄電池ユニットからの放電や蓄電池ユニット への充電の切り替えを自動で行います。通常は、こちらをご利用ください。

※停電発生時に、外付け太陽光発電電力を利用するには、太陽光パワーコンディショナを自立運転に切り替える必要が有ります。 切り替えにあたっては、太陽光パワーコンディショナの取扱説明書に従ってください。





太陽光発電パネル

非常時兼用コンセント

蓄電池ユニット 非常時兼用コンセント

①外付け太陽光発電電力を非常時兼用コンセントに給電し、余剰電力を蓄電池ユニットに充電します。 ②外付け太陽光発電電力が不足している場合や、発電していない場合は、蓄電池ユニットから非常時兼用コンセントに放電します。 太陽光発電パネル

強制充電設定

外付け太陽光発電電力から蓄電池ユニットへの充電のみ 行います。

非常時兼用コンセントへの給電は一切行いません。 充電完了後は、「待機」状態となりますので、「自動給電切換 設定」に切り替えてください。



蓄電池ユニット 非常時兼用コンセント

非常時安心設定

出荷時:OFF

停電が発生しても、蓄電池から電気が使えるよう普段から設定した割合の充電残量を常に残しておく設定です。残量が設定値 になると放電を停止します。もしもの停電や、台風、計画停電などの停電にあらかじめ備えるときは、「非常時安心設定」を切 り替えることで、安心してお使いいただけます。前日までに切り替えてください。

● 設定値: OFF (0%)、30%、40%、50%、60%、70%

🖉 メモ

- 通常時に蓄電池残量が設定値 +5% 未満の場合は、誤作動防止のため放電を開始しません。
- 停電中や充電時間が極端に短くなるような、充電できない状態が続く場合、あるいは蓄電池ユニットの環境温度が低い場合には、非常時安心設定の指定蓄電池 • 残量を下回ることがあります。
- 設定値 OFF により、停電時蓄電池残量がない場合は、太陽光が発電するまで停電中は電気を使用することができません。
- 出荷時は経済性を重視して OFF (0%) に設定しています。

「ご注意ください」

非常時安心設定を OFF(O%)にすると、深夜に充電した料金の安い電力をすべて使うことができますが、停電時に充電残量 がない場合、翌日の太陽光が発電するまで停電中は電気が使用できません。

設定例

停電に備えて、非常時安心設定を電池残量の70%に設定すると、一晩の停電でも、必要最低限の不安を解消できます。

<停電時にご利用できる家電製品の目安>(同時使用可能) LED 照明(10W):3 時間 【30Wh】

冷蔵庫(70W):15時間 【1050Wh】

テレビ (150W): 0.5 時間 【75Wh】

ルーター・TV ブースター等(10W):15 時間 【150Wh】 携帯電話(2台10W):1時間 【10Wh】

∅ メモ

停電が終わりましたら、必ず、普段の設定に戻してください。

停電中に蓄電池残量がなくなっても、翌日に太陽光が発電すれば充電できます。

※蓄電池の劣化(容量保証10年・50%)を見込んでいます。 ※実際の使用環境・機器等によって、電力の使用可能時間が 異なります。

※停電時は、事前に計画されたスイッチ、コンセントのみ電気が使えます。



ホーム画面に戻ります。

メモ 「キャンセル」をタッチすると、変

「キャンセル」をタッチすると、変更は確定されません。

各グラフについて

1. 発電 / 売買電グラフ(日別、月別、年別) 太陽光の発電電力量(kWh)および売電・買電電力量(kWh) を表示します。太陽光発電パネルがない場合も表示します。



●グラフ共通

- 1. 戻るボタン 「各種設定 / グラフ」画面に戻ります。
- 2. 前日/翌日ボタン 表示されているグラフの前日/翌日のグラフを表示します。

3. 表示切替ボタン

「日別」⇒「月別」⇒「年別」⇒「日別」の順に切り替 わります。

4. グラフ切替ボタン

「発電 / 売買電グラフ」⇒「蓄電池充放電グラフ」 ※交互に切り替わります。

※「車両充放電グラフ」は、V2Hスタンド取扱説明書参照

5. 日付表示

表示しているグラフの日付を表示します。日付を変更 したい場合は、ここをタッチしてください。「日付入力 画面」に切り替わります。

2. 蓄電池充放電グラフ(日別、月別、年別)

蓄電池ユニットの充放電電力量(kWh)および蓄電池残量(%) (日別)を表示します。蓄電池ユニットがない場合は表示しま せん。



●発電 / 売買電グラフ

6. 電力量 [kWh]

- 発電電力量:折れ線グラフで上側に表示します。
- 売電電力量:棒グラフ(緑色)で上側に棒の長さで 表示します。
- 買電電力量:棒グラフ(橙色)で下側に棒の長さで 表示します。

7. ▲▼表示

表示範囲を超えた場合に表示します。

●蓄電池充放電グラフ

8. 電力量 [kWh]

- 充電電力量: 棒グラフ(橙色) で上側に棒の長さで 表示します。
- 放電電力量:棒グラフ(緑色)で下側に棒の長さで 表示します。

9. 蓄電池残量表示 [%]

蓄電池残量を折れ線グラフで表示します。

🖉 メモ

- 本システムの設置時から現在までの過去最大10年間相当のグラフを表示し、10年を超えると古い日付のデータから削除されます。
- グラフおよび表示量は目安です。測定条件などの違いにより、他の機器(HEMS など)と異なる場合があります。
- 室内リモコンの電源を切っている間のデータは、データが保存されないため表示できません。

各グラフ画面の「グラフ切替」をタッチすると、グラフが切り替わります。



グラフの表示方法 グラフを表示する 「グラフ表示」をタッチする 「家アイコン」をタッチする 10月13日 10:51 経済モード運転中 各種設定/グラフ 登録/設定 登録情報 設定情報 17 0.0kw 放電 1.0_{kw} 2.0kw ネットワーク 使用する 使用しない グラフ 50% お知らせ 運転停止 画面オフ ホーム 「各種設定 / グラフ」画面に切り替わります。 「発電 / 売買電グラフ」画面に切り替わります。 🖉 メモ

● 発電 / 売買電グラフの日別を表示します。
 ● 室内リモコン上の現在時刻までのデータを表示します。



「各種設定 / グラフ」画面に戻ります。

ホーム画面に戻ります。

通常時の使い方

10月24日 19:25

登録情報

設定情報

使用する 使用しない

<u> グラフ期間を変更する</u>

各グラフの期間を変更します。各グラフ画面の「表示切替」 ボタンをタッチすると、グラフの表示期間が切り替わります。 「日別」⇒「月別」⇒「年別」の順に切り替わります。

■例:発電 / 売買電グラフの場合

<日別>



<月別>



<年別>



🖉 メモ

最後のグラフまで切り替わると、最初のグラフに戻ります。

<u>グラフの年、月、日を設定して変更する(日間表示の場合)</u>





「日付選択」画面に切り替わります。





入力したグラフを表示します。

- ※ 下記の場合は、一部またはすべてのデータが削除または上 書きされます。
 - 日時設定を間違えて入力したとき
 - 室内リモコンを修理交換したとき

表示するデータがない場合は、下図を表示します。 ■例:表示できるデータがない場合(選択した日付)



2 「日付」を入力する



表示させたいグラフの日付を設定します。 ← / →をタッチすると、カーソルが移動します。 日付は、設置日から現在日の範囲で選択できます。 カーソルがある位置で「消去」をタッチすると、入力 数字を消すことができます。 通常時の使い方

🖉 メモ

年別、月別グラフは、それぞれ年、月を変更してくだ さい。

- 月別:月の変更が可能です。
- 年別:年の変更が可能です。

各種設定項目について

設定項目



- 画面オフ時間(出荷時設定:5分)
 タッチパネルを操作していない状態から、画面がオフする までの時間(1~10分)を設定できます。
 ※画面がオフした場合は、タッチパネルに触れると画面が 表示します。
- 操作音(出荷時設定: ON)
 画面操作音の ON / OFF を設定できます。
- 画面明るさ(出荷時設定:5) 画面の明るさを10段階で設定できます。 お部屋の明るさなどの影響により、画面が見えにくい場合 は変更してください。
- ●数値表示(出荷時設定:電力 & 残量)(下図参照)
 ホーム画面上の電力値、および蓄電池残量の表示を設定できます。

「電力 & 残量」、「電力のみ」、「残量のみ」、「非表示」の中から選択できます。



- 契約容量設定(出荷時設定:制限なし) ご家庭の契約アンペアまたは契約電力のブレーカ容量に対し、本システムの充電電力を調整するための設定です。
 施工業者が設定します。お客様は変更しないでください。
 ※ 電力契約の変更により、設定値を変更する場合は、販売会社に相談してください。
- 最大充電電力設定(出荷時設定:5.9 kW) 蓄電池ユニット充電時の最大充電電力を設定できます。最 大5.9 kW まで設定できます。
 - 1.0 ~ 5.9 kW の範囲で、0.1 kW 刻みで設定できます。
- 停電時出力(出荷時設定:自動) 停電時の電力供給を自動 / 手動設定できます。
- •「自動」設定した場合:停電時、自動で非常時兼用コンセントに電気を供給します。
- 「手動」設定した場合:停電時、室内リモコンの画面上で
 「はい」をタッチすることで、電気を供給します。自動で
 は電気を供給しません。安全を確認してから非常時兼用
 コンセントを利用したい場合に利用してください。

<電力&残量>





<残量のみ>



<非表示>



各種設定項目を選ぶ



「各種設定 / グラフ」画面に切り替わります。

「設定情報」をタッチする



「設定情報」画面に切り替わります。



各設定項目を変更する

設定情報			10	0月13日	3 09:59
画面オフ時間	•	55	}		1/2
操作音		ON	0FF		
画面明るさ		5		\mathbf{F}	
数值表示	•	電力&	残量		i
	次个	`		+	ャンセル

変更したい項目で◀ / ▶、「ON」、「OFF」または「自 動」、「手動」をタッチして変更してください。

🖉 メモ

「次へ」をタッチすると、ページを送ります。 「前へ」をタッチすると、前のページに戻ります。



🖉 メモ

「いいえ」をタッチすると、変更は確定せずに「設定 情報」の画面に戻ります。

「確定」をタッチする 4



⊘ メモ

「キャンセル」をタッチすると、変更は確定されず、「各 種設定 / グラフ」画面に戻ります。

点検コードの履歴を確認する

点検コードの履歴を表示します。

<点検コード履歴>



「お知らせリスト」画面に切り替わります。

<お知らせリストに戻る場合>



「表示したい項目」をタッチする

■例:お知らせリスト画面



①リストが8件以上の場合は、画面右側にスクロール バーを表示します。■をタッチしながら上下に移動さ せると、表示をすばやく上下に移動することができま す。

②▲ / ▼をタッチすると、リスト表示を上下に移動さ せることができます。

<前もしくは次のお知らせを確認する場合>



- ●「前へ」:表示しているお知らせより古いお知らせに 切り替わります。
- ●「次へ」:表示しているお知らせより新しいお知らせ に切り替わります。

🖉 メモ

- 「お知らせリスト」画面の「ホーム」をタッチすると、ホーム画面に戻ります。
- リストには最大 100 件のお知らせを表示できます。
- 未読のお知らせは黒で、既読のお知らせはグレーの色で表示します。
 室内リモコンの現在日時が未設定の場合は、「--- / -- / -- / -- 」と表示します。



■郵便番号の変更方法

※郵便番号を入力しておくと、異常が発生した際に、原因の特定につながる場合がありますので、正しく入力してください。



「郵便番号」の入力画面に切り替わります。

🖉 メモ

郵便番号の入力または変更をしない場合は、「キャンセル」をタッチ してください。「各種設定 / グラフ」画面に戻ります。 通常は、施工時に入力するため、操作は不要です。

🖁 「確定」をタッチする



変更した郵便番号で問題なければ、「確定」をダッナ します。

🖉 メモ

「キャンセル」をタッチすると、変更は確定されず「各種設定 / グラフ」 画面に戻ります。

2 「郵便番号」を入力する



入力または変更する項目をタッチします。 数字キーをタッチして、入力します。 入力が終わったら、「決定」をタッチします。

🖉 メモ

この段階では郵便番号の変更は確定していません。

🥻 「はい」をタッチする

登録情報	06月25日	14:03
登録情報を確定しますか?		

「各種設定 / グラフ」の画面に戻ります。

🖉 メモ

「いいえ」をタッチすると、変更を確定せずに「登録情報」の画面に 戻ります。
太陽光発電設定を確認する

太陽光発電設定の項目を確認することができます。



「太陽光発電設定」画面に切り替わります。

「ホーム」をタッチする



2 太陽光発電設定内容を「確認」す る



通常時の使い方

ホーム画面に戻ります。

- 外付け太陽光発電の定格:本システムと併設している外付け太陽光発電の定格電力です。
- ※外付け太陽光発電の定格は、外付け太陽光発電設置 時のみ表示します。

🖉 メモ

外付け太陽光発電を設置しているにも関わらず、表示しない場合は、販売店にご連絡ください。

停電時の使い方(自立運転)

停電時の使い方(自立運転)

- 停電時の室内リモコンの表示は、画面左上に「停電時運転中」と表示されます。
- 停電時の操作はありません。
- 非常時兼用コンセントに自動的に給電されます。
- ■例:停電時運転中のホーム画面



- 分電盤の切替スイッチが「蓄電」側になっていることをご確認ください。切替スイッチを「蓄電」側でご利用いただいた場合は、停電時、自動的に非常時兼用コンセントに電気が供給されます。
- 停電発生時に、外付け太陽光発電電力を利用するには、太陽光パワーコンディショナを自立運転に切り替える必要が有ります。切り替えにあたっては、太陽光パワーコンディショナの取扱説明書に従ってください。

■停電時の家電製品の利用について

非常時兼用コンセントの消費電力(目安)は 1500 W です。(100 V のみ使用可) (蓄電池ユニット出力:最大 2.0 kVA)

電気の使い過ぎや使用中の家電製品の特性により、非常時兼用コンセントで機器の出力を超える電力を使用すると、室内リモ コンにメッセージを表示して、非常時兼用コンセントへの給電を停止します。

下記の家電製品は、非常時兼用コンセントへの接続を避ける、または注意してください。

途中で電源が切れると困る家電製品	突入電流が大きい家電製品	消費電力が大きい家電製品
接続禁止	動作しない場合がある	動作しない場合がある
医療機器、デスクトップ型パソコンなど	掃除機、遠赤外線ヒーター、洗濯機、ポ ンプなど	電子レンジ、電気ストーブなど

● 途中で電源が切れると困る家電製品は接続しないでください。

- 突入電流が大きい家電製品は一部動作しない場合があります。
- 消費電力が大きい家電製品を利用する場合は、動作させる前に、他に接続している家電製品を減らすなど、非常時兼用コン セントの定格を超えないように工夫してください。
- もし、安全装置が作動してしまった場合は、室内リモコンのメッセージに従って、接続している家電製品の数を減らして、 システムを再起動してください。
- 200 V の家電製品 (エアコンや IH クッキングヒーター) は使用できません。

<停電時にご利用できる家電製品の目安>(同時使用可能:非常時安心設定 70%の場合)

● LED 照明(10 W):3 時間【30 Wh】 ● 冷蔵庫(70 W):15 時間【1050 Wh】	※蓄電池の劣化(容量保証 10 年・50%)を見込んでいます。 ※実際の使用環境・機器等によって、電力の使用可能時間が異
● テレビ(150 W):0.5 時間【75 Wh】	なります。 ※停電時は、事前に計画されたスイッチ、コンセントのみ電気
● ルーター・TV ブースター等(10 W):15 時間【150 Wh】	が使えます。 ※蓄電池ユニットがない場合は、太陽光が発電している時にの
	みご利用できます。

●携帯電話(2台10W):1時間【10Wh】

復電時の操作

- 停電後、復電した場合は、本システムに対して、特別な操作はありません。
- 電力会社との協議で定められている時間内(最大5分)は、復電しても停電時の動作となります。復電後、電力会社との協 議で定められた時間を経過すると、本システムは通常時のモードで動作します。
- 太陽光パワーコンディショナの「取扱説明書」に従って、外付け太陽光発電を連系(通常)運転に切り替えてください。

ネットワークの設定

ネットワークの設定をする

見守りサービスを利用する場合は、インターネットに接続するため、IP アドレスおよび DNS サーバーの設定をしてください。 ネットワークの環境がない状態でネットワークの設定を有効にした場合や、IP アドレスなど設定が間違っている場合、点検コー ド「BC551」を表示します。その場合は、ネットワークの設定を見直してください。

※出荷時、ネットワーク設定は、「使用しない」になっています。

<u>ネットワークを使用する場合(有線)</u>



6 各項目を入力後「決定」をタッチ する

各項目の入力箇所をタッチすると、キーボードが表示 され入力できます。



7 「確定」をタッチする



確定してよいか確認メッセージが表示されますので、 「はい」をタッチします。

ネットワークを使用する場合(無線)

🖉 メモ

無線 LAN アダプタ(無線 LAN 子機)が室内リモコンに接続されていないと、無線 LAN は選択できません。 無線 LAN アダプタを室内リモコン底面にある USB ポートに接続してください。 対応無線 LAN アダプタは、「planex 社製 GW-450D」、「planex 社製 GW-450S」、「I-0 DATA 社製 WN-AC433UK」、「planex 社製 GW-450D KATANA」、 「Buffalo 社製 WI-U2-433DM」です。

1 「家アイコン」をタッチする	2 「使用する」をタッチする
経済モード運転中 0.0kw 2.0kw す知らせ あ知らせ 西面オフ	各種設定/グラフ 10月13日 10:51 登録/設定 登録情報 ネットワーク 使用する 使用しない グラフ マラフ表示 運転停止 ホーム





4 各項目を入力後「決定」をタッチ する

各項目の入力箇所をタッチすると、キーボードが表示 され入力できます。



- 「検索」:使用する無線LANルーターのSSIDを選択し、ルーターで設定されている暗号化方式の選択、およびパスワード(セキュリティーキー)の入力を行います。
- 「手動」:使用する無線LANルーターのSSIDを入 力し、ルーターで設定されている暗号化方式の選択、 およびパスワード(セキュリティーキー)の入力を 行います。

<u>ネットワークを使用しない場合</u>

通常は必ずネットワークは使用してください。



「各種設定 / グラフ」画面に切り替わります。

3	「はい」をタッチする
	設定情報
	ネットワークを使用しない設定にしますか?

「確定」をタッチする



確定してよいか確認メッセージが表示されますので、 「はい」をタッチします。



🖉 メモ

ネットワークを使用しない場合、以下の項目が利用で きませんので、通常は必ずネットワークを設定してく ださい。

- 見守りサービス
- ソフトウェアの更新
- HEMS 表示
- HEMS 制御





現在日時を設定します。



「現在日時」画面に切り替わります。

日時を変更後「確定」をタッチ する



数字キーをタッチすると、新しい時刻が入力されます。 ← / →をタッチすると、カーソルが移動します。 カーソルがある位置で「消去」をタッチして入力数字

を消すことができます。

「キャンセル」をタッチすると、変更を確定せず、ホー ム画面に戻ります。

「確定」をタッチすると、変更を確定してホーム画面 に戻ります。

日時の設定

🖉 メモ

- 現在時刻は、長年の使用により進みや遅れが生じることがあります。定期的に修正することをお勧めします。現在時刻に進みや遅れが生じると、割高な電気料 ● ネットワークに接続している場合は、毎日夜間に現在時刻が更新されますので、設定は不要です。
- HEMS 制御中および HEMS 待機中は、現在日時を変更できません。

こんなときは

ブザー音や異音について

<u>ブザーが鳴ったとき</u>

ブザーが鳴ったときは、室内リモコンの画面に表示されたメッセージおよび「点検コード(BExxx、BFxxx)が表示されたとき」 (52ページ)の処置に従ってください。

機器から発生する音について

以下の音は本製品の異常ではありません。

ジィージィー音	
チリチリ音	製品内部の回路が動作するときに発生する音です。
チャリチャリ音	
カチャ音	製品内部の機械部分が動作するときに発生する音です。 (運転開始時と、停止時に発生します)
ブーン音	ファンの音です。

🖉 メモ

聴覚感度が高い方にとって、運転時の高周波音は不快に感じる場合がありますが異常ではありません。

動作がおかしいと感じたとき

アンペアブレーカが頻繁に落ちる場合

お買い上げの販売会社へご連絡ください。

契約電力を変更する場合

アンペアブレーカの容量を変更する場合は、お買い上げの販売会社へご連絡ください。

非常時兼用コンセントのブレーカが頻繁に落ちる場合

接続している家電製品を減らしてください。

非常時兼用コンセントが使用できない場合

- ブレーカが落ちていないか確認してください。ブレーカが落ちている場合は、ブレーカを上げてください。
- 室内リモコンに点検コードが表示されている場合は、メッセージおよび「点検コード(BExxx、BFxxx)が表示されたとき」 (52 ページ)の処置に従ってください。
- 切替スイッチが「蓄電」側であることを確認してください。「系統」側の場合は「蓄電」側に変更してください。
- ●「停電時に蓄電池残量がゼロになってしまった場合」(45 ページ)を参照してください。外付け太陽光発電がなく、蓄電 池残量がゼロの場合は、非常時兼用コンセントを利用することはできません。
- 上記要因でない場合、故障の可能性があります。お買い上げの販売会社へご連絡ください。

室内リモコンの画面が表示されない場合

室内リモコンが故障している可能性があります。お買い上げの販売会社へご連絡ください。 停電時、外付け太陽光発電がなく、蓄電池残量がゼロの場合は、室内リモコンの画面は表示されません。 この時、「停電時に蓄電池残量がゼロになってしまった場合」(45 ページ)の処置を行っても室内リモコンの画面が表示さ れない場合は、お買い上げの販売会社へご連絡ください。

100%まで充電できない場合

- 充電時間帯に他の家電製品(電気温水器、床暖房など)を多く使っている場合、電力契約によっては、充電できる電力が不足し、 100%まで充電できない場合があります。その場合は、電力契約の見直しなどについて、お買い上げの販売会社にご相談ください。
- 充電時間が短い場合、100% まで充電できない場合があります。「蓄電池ユニットの充放電時刻を設定する」(24 ページ) を参照してください。
- 最大充電電力設定を低く設定している場合があります。「各種設定項目について」(32 ページ)の「最大充電電力設定」 を確認してください。

停電時に充放電できない場合

蓄電池ユニットの「非常時運転モード」が「強制充電設定」になっている場合、蓄電池ユニットから放電することはできません。 「自動給電切換」に設定してください。(27 ページ)

<u>停電時に蓄電池残量がゼロになってしまった場合</u>

夜間など外付け太陽光発電電力がない状態で停電になり、停電時に蓄電池残量がゼロになってしまった場合は、蓄電システム が停止します。その場合は、室内リモコンの画面をタッチしても何も表示されません。

● 外付け太陽光発電電力が得られた場合

①室内リモコンに点検コード「BF404」を表示する場合があります。

その場合は、「非表示」をタッチして、点検コード画面を閉じてください。外付け太陽光発電電力による蓄電池の充電が進むと、点検コード「BF404」は自動的に解消します。

②充電を優先する場合は、「蓄電池ユニットの非常時(停電時)の各設定を選ぶ」(27 ページ)の「非常時運転モード」を「強制 充電設定」にしてください。

🖉 メモ

- 「強制充電設定」は、非常時兼用コンセントには一切電気が供給されませんが、蓄電池残量がゼロのため、十分な電力が充電できるよう可能な限り本モードを選択してくだ さい。非常時兼用コンセントへの給電を優先したい場合は、「自動給電切換設定」を選択してください。
- 室内リモコンにその他の点検コードが表示された場合は、「点検コード(BExxx、BFxxx)が表示されたとき」(52ページ)の処置に従ってください。
- 外付け太陽光発電電力を停電時の運転(自立運転)に切り替える必要があります。詳細は太陽光パワーコンディショナの取扱説明書を参照してください。

● 外付け太陽光発電電力が得られない場合

復電するまで、本システムを利用することはできません。

復電後、下記点検コードを発報した場合には、お客様にて「非表示」をタッチして点検コード画面を閉じ、以下の操作を行って ください。

● 点検コード「BF404」が表示された場合:操作不要です。

充電時間帯に自動で充電を行います。

● 点検コード「BF517」が表示された場合:「日時の設定」(43ページ)に従い、現在日時を設定してください。

んなと

その他ご使用に関する操作方法等

停電時、安全を確認してから非常時兼用コンセントをご利用になりたい場合

下記に従って、操作を行ってください。

切替スイッチが「系統」側のままの場合は、停電時、非常時兼用コンセントには電気が供給されませんので、「蓄電」側に切り 替えてください。(47 ページ)



安全を確認する

停電が発生したら、配線、非常時兼用コンセントに接 続されている家電製品などが安全であることを確認し ます。

4「はい」をタッチする



前の画面に戻り、非常時兼用コンセントに電気が供給 されます。

長期不在の場合(2週間以上)

長期不在となる場合は、運転モードを「経済モード」もしくは、「グリーンモード」に設定し「契約ブレーカ」、「主幹漏電ブレーカ」、「蓄電システム用ブレーカ」は「ON」の状態を維持してください。

■例:分電盤、ブレーカの配置例



🖉 メモ

非常時兼用コンセントに接続している家電製品含め、家電製品に電気を供給したくない場合は、住宅用分電盤内の個々のブレーカを「OFF」に、「切替スイッチ」を「蓄電」側から「系統」側に切り替えてください。

重要

- ・故障時以外は、契約ブレーカ、主幹漏電ブレーカおよび蓄電システム用ブレーカを「OFF」にしないでください。
- ・契約ブレーカ、主幹漏電ブレーカ、蓄電システム用ブレーカが「OFF」の状態で、2週間を超えて放置されると、蓄電池残 量が減り、過放電により、蓄電池が使用できなくなる可能性があります。

こんなときは

<u>蓄電システムを停止させる場合</u>

運転停止前確認

切替スイッチの切り替え時、非常時兼用コンセントに 接続された家電製品への給電が一瞬遮断されますの で、家電製品の電源を「OFF」にしてから切り替えを 行ってください。





スイッチを上に操作して、「系統」側に切り替えます。 1回の切り替えでは、「中立」となるため、必ず、2 回切り替えてください。

🖉 メモ

蓄電システムが停止すると、非常時兼用コンセントには給電されませ ん。必ず、「系統」側に切り替えを行ってください。



「各種設定 / グラフ」画面に切り替わります。

4 「運転停止」をタッチする





メモ「いいえ」をタッチすると、前の画面に戻ります。

5 室内リモコンを OFF にする







🖉 メモ

ーー 蓄電システムを停止しない場合は、「戻る」 をタッチしてください。「各 種設定 / グラフ」 画面に戻ります。 「運転開始」をタッチして、必ず運転状態にしてください。





「蓄電システム用ブレーカ」を「OFF」にしてください。 「蓄電システム用ブレーカ」の位置は、47 ページを 参照。 こんなときは

蓄電システムを起動させる場合

1 蓄電システム用ブレーカ・室内リモコンを ON にする

電源スイッチ ON 💧



「蓄電システム用ブレーカ」および「室内リモコン」 を「ON」にしてください。。

「蓄電システム用ブレーカ」の位置は47ページ参照。



🖉 メモ

上記の画面表示中は、室内リモコンの電源を「OFF」にしないでくだ さい。

「運転開始」をタッチする



「各種設定 / グラフ」画面に切り替わります。

各種設定/グラフ 06月21日 14:15 登録/設定 登録情報 みットワーク 使用する 使用しない グラフ グラフ表示





切替スイッチの切り替え時、非常時兼用コンセントに 接続された家電製品への給電が一瞬遮断されますの で、家電製品の電源を「OFF」にしてから切り替えを 行ってください。 7 切替スイッチを「蓄電」側にする



スイッチを下に操作して、「蓄電」側に切り替えます。 1回の切り替えでは、「中立」となるため、必ず、2 回切り替えてください。

🖉 メモ

切替スイッチが「系統」側のままの場合、停電時に非常時兼用コンセ ントが使えません。必ず、「蓄電」側に切り替えを行ってください。

蓄電システムを廃棄する場合

使用後、すみやかに廃棄してください。廃棄する場合は、お買い上げの販売会社にお問い合わせください。 廃棄費用はお客様負担となります。

風水害または地震などの対応

- 風水害の水没のおそれがあるときは、あらかじめ「蓄電システムを停止させる場合」(48 ページ)に従って蓄電システムの運転を停止させて、蓄電システム用ブレーカを「OFF」にしてください。
- 水没した場合は、蓄電システムを停止させた状態で、販売会社までご連絡ください。
- 地震により点検コードを発報している等の異常が発生した場合は、販売会社までご連絡ください。

🖉 メモ

蓄電システム用ブレーカを「OFF」にした場合は、必ず切替スイッチを「系統」側にしてください。

こんなときは

点検コード(BExxx、BFxxx)が表示されたとき

点検コード「BExxx」、「BFxxx」は蓄電システムが何らかの原因で一時的に停止、または停止中をお知らせする点検コードです。 上記「BExxx」、「BFxxx」の点検コードが表示されたときは、下表に従って処置してください。お買い上げの販売会社または 弊社専用ダイヤルにご連絡いただく際は、画面に表示される機種名、製造番号、点検コードを合わせてご連絡ください。 ■例:点検コードの画面



- [再起動] をタッチすると、蓄電システムを再起動します。
- [非表示]をタッチすると、30秒間点検コードを非表示にします。
- [消音] をタッチすると、ブザー音が止まります。

🖉 メモ

点検コードが出た状態で放置しないでください。 過放電の状態となり、電池交換(有償)となることがあります。

点検コードの内容と処置

点検コード	処置
充放電時刻重複 充放電時刻が重複または開始時刻と終了時刻が重複しているため設定できません。	時間帯の重複がないように再設定 してください。(24 ページ)
点検コード BExxx 蓄電システムが安全のため、自動停止しました。 電気機器に異常の無い事を確認し、再起動にタッチして蓄電システムを再起動してください。	自動停止を繰り返す場合は、お買い 上げの販売会社にご連絡ください。
点検コード BE203 非常時兼用出力電力オーバー 非常時兼用コンセント / スイッチの接続機器が規定電力を超えたため、給電を停止しました。 接続機器を減らした後、再起動にタッチして蓄電システムを再起動してください。	掃除機、電子レンジ、ドライヤー、 ヒーターなど、消費電力の大きい 機器のご使用はお控えください。
点検コード BFxxx 蓄電システムが自動停止しました。 安全確認後、自動的に復帰します。	自動停止を繰り返す場合は、お買い 上げの販売会社にご連絡ください。
点検コード BF517 日時設定をお願いします 停電のため、日時の設定がクリアされました。	メッセージに従い、日時設定を 行ってください。(43 ページ)
点検コード BF550 蓄電システムが自動停止しました。 安全確認後、自動的に復帰します。	自動停止を繰り返す場合は、お買い 上げの販売会社にご連絡ください。

<u>点検コード「BF405」について</u>

蓄電池ユニット内の温度センサが-5℃未満または+55℃以上を検知すると、室内リモコンに下記メッセージを表示します。 ℃以上または+50℃未満になると自動的に復帰するため、エラー解除の操作は必要ありません。蓄電池ユニットの周りに放 熱を妨げる毛布などが覆いかぶさっていないか確認してください。

メッセージ

「点検コード BF405 蓄電システムが自動停止しました。安全確認後、自動的に復帰します。自動停止を繰り返す場合は、取扱説明書に記載されたお問い合わせ先へご連絡ください。」

<u>点検コード「BF404」について</u>

点検コード「BF404」は、蓄電池残量が0%よりさらに低下した場合にお知らせします。

通常時に発報した場合

室内リモコン画面の「非表示」をタッチして、メッセージを閉じます。 「経済モード」、「グリーンモード」が設定されている場合は、充電時間帯に自動で充電を行います。

🖉 メモ

グリーンモードを選択していても、発報した場合は、太陽光の余剰充電が不足している場合があります。 その場合は、充電時間帯を長めに設定するなどして、充電が十分確保できるようにしてください。

点検コード BF404
充電をお願いします
蓄電池の電圧が低下しています。 蓄電池保護のため、運転モードを充電 に設定し、至急充電してください。
非表示

停電後の復電時に発報した場合

「停電時に蓄電池残量がゼロになってしまった場合」(45 ページ)に従ってください。

こんなときは

点検コード(BCxxx)が表示されたとき

■例:お知らせの画面



お知らせの内容の文字数が多い場合は、画面右側に▼/▲とその間に■が表示されます。

▼/▲をタッチすると、表示内容を上下に移動させることができます。

また、■をタッチしながら上下に移動させると、すばやく表示内容を上下に移動させることができます。

🖉 メモ

お知らせ以外でも画面右側に▼/▲と■が表示された場合は、同じ操作方法になります。

お知らせのメッセージ内容は、点検コード以外に以下の内容があります。

お知らせリモコンメッセージと内容

お知らせ リモコンメッセージ	内容
点検コード BC096 運転停止中 運転が停止されました。	蓄電システムが停止となった場合に記録 されます。
点検コード BC097 蓄電池メンテナンスのお知らせ 蓄電システムの性能維持のため、定期的な自動メンテナンスを実行しています。 実行中は、通常とは異なる運転を行いますが、終了するまでそのままお待ちください。 終了後は、自動的に通常の運転モードに戻ります。	メンテナンスモード実行時に記録されま す。 メンテナンスモードについては 56 ページを参照してください。
点検コード BC417 蓄電システム点検 蓄電システムの点検が必要です。 取扱説明書に記載されたお問い合わせ先へお早めにご連絡ください。	蓄電池の充電可能容量が 50% を下回った場合に記録されます。 そのままご利用可能ですが、保証書記載 内容を満たしている場合は、無償交換を 行います。お買い上げの販売会社にご連 絡ください。
点検コード BC551 もしくは BC562 ネットワーク通信に障害が発生しております。 ネットワーク配線、ルータ設定などをご確認ください。 この点検メッセージが続く場合は、取扱説明書の説明に従って本リモコンを リセットしてください。	ネットワーク通信に障害がある場合に記録されます。 ネットワーク配線、ルータ設定、室内リ モコンのネットワーク設定を確認してください。
点検コード BC554 リモコンのソフトウェアを更新しました。	インターネット経由で室内リモコンのソ フトウェアが更新された場合に記録され ます。 そのままご利用ください。
点検コード BC094 パワーコンディショナのソフトウェアを更新しました。	インターネット経由でパワーコンディ ショナのソフトウェアが更新された場合 に記録されます。そのままご利用ください。
点検コード BC556 リモコンをシャットダウンしました。	室内リモコンの電源スイッチを「OFF」 に設定した場合に記録されます。
点検コード BE000 お知らせが解除されました。	お知らせが必要な状態から、お知らせの 必要が無い状態に移行した場合に記録されます。

室内リモコンが動かなくなった時

室内リモコンのマイコンをリセットすることができます。 室内リモコンが動かなくなったときにのみ、以下の手順に従ってください。



🖉 メモ

- 数秒で室内リモコンが OFF 状態になった場合は、「リセット」ボ
- タンを押す必要はありません。

 電源が OFF にならなかった場合は、電源スイッチを OFF にしたままの状態でペン先などで「リセット」ボタンを押してください。



ペン先などでリセットボタンを押す

リセット後、電源スイッチを ON 2 にする

🖉 メモ

- 電源スイッチが OFF のとき、蓄電システムは運転を停止します。
- 室内リモコンの電源スイッチが「ON」の状態で「リセット」ボタ ンを押しても、室内リモコンのリセットは行いません。

こんなときは

「蓄電池のメンテナンスモードについて

メンテナンスモードとは、蓄電池を自動的に点検するモードです。

「蓄電池ユニットの充放電時刻を設定する」(24 ページ)で設定されている充電時間帯に蓄電池残量 100% まで充電を行い、 その後、時間帯に関係なく、設定している自動運転モードで蓄電池残量 8% まで放電を行います。放電後、メンテナンスモー ドは完了し、自動運転モードに戻ります。



🖉 メモ

- 蓄電池性能維持のため、メンテナンスモード中は、手動充電、放電にしないでください。
- メンテナンスモード動作中も普段と同じように、家電製品をお使いいただけます。
- 11回連続してメンテナンスモードが停止すると、9月に再実行します。

蓄電システムの性能維持のために、年1回(6月)自動でメンテナンスモードを実行します。 メンテナンスモード実行時に「お知らせ」をタッチすると、室内リモコンに内容が表示されます



■例:お知らせの画面



メンテナンスモード停止条件

- 蓄電池ユニットの運転モードを手動の「充電」または「放電」に変更した場合
- 点検コード発報した場合(BExxx または BFxxx)
- 停電が発生した場合
- 蓄電池温度が 10 ℃未満、または 55 ℃以上の場合

🖉 メモ

メンテナンスモードが連続して停止されると、正常に動作しなくなる場合があります。

<蓄電池容量低下メッセージ:蓄電池容量が50%を下回ったことをお知らせします>。



保証期間中に、「お知らせ」をタッチして、上図のメッセージが表示された場合は、お買い上げの販売会社にご連絡ください。

🖉 メモ

ご家庭の消費電力が少ない場合は、一日でメンテナンスモードが終了しない場合があります。

メンテナンスモード完了のためには、家庭内で最低 100 W 以上の電力消費が必要です。

<u>56</u>

ソフトウェアの更新

ソフトウェアの更新方法

ホーム画面に戻ります。

ります。

※更新内容によっては、本画面を表示しない場合があ

ソフトウェアの更新が必要な場合は、ソフトウェア更新画面を表示します。画面の指示に従って操作し、必ず更新してください。

🖉 メモ

更新中は、本システムの充放電および外付け太陽光発電を停止します。 更新には、数分から最大 1 時間程度かかる場合があります。



蓄電池のメンテナンスモードについて / ソフトウェアの更新

更新中に停電した場合





🖉 メモ

ソフトウェア更新には蓄電システム(パワーコンディショナ)用のソ フトウェアの更新と、室内リモコン用のソフトウェアの更新がありま す。

室内リモコン更新の場合は、更新中に停電してもソフトウェア更新中 断画面は表示されません。



ソフトウェア更新



停電復電後、しばらくしてソフト
 ウェア更新画面が表示され自動的
 に更新作業を再開する



保証とアフターサービス

保証について

保証については、保証書の内容をよくお読みください。 弊社または販売会社からお渡ししますので、必ず販売会社名、引渡日等の記入をお確かめになり大切に保管してください。 注:上記の記載がない場合には無効となることがあります。

アフターサービスについて

ご不明な点や修理に関するご相談

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、販売会社にお問い合わせください。販売元専用ダイヤルがご利用いただけない場合は、下記のニチコンサービスセンターまたはお客様窓口にご連絡ください。

修理を依頼されるとき

修理を依頼される場合は、次のことをお知らせください。

- お買い上げ時期
- 装置の型式と製造番号(装置側面の定格ラベルに表示)
- 故障の状況(点検コード、故障発生時の時間と天候など)

補修用性能部品の最低保有期間

- 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 装置の補修用性能部品の最低保有期間は販売終了後、保証書記載の保証期間相当年数となります。

移設などで機器を一時保管される場合は屋内(湿気の少ないところ)に保管してください

お客様ご自身では移設を行わないでください。

故障した場合の連絡先	ニチコン株式会社サービスセンター 電話 : 03-5212-9211 ファックス: 03-5211-2153 平日 : 9 時〜 20 時 土・日・祝日・休業日: 9 時〜 18 時
製品の使用方法などに関するお問い合わせ先	ニチコン株式会社お客様窓口 電話 : 0120-215-086 メール : info-ess@nichicon.com 平日 : 9 ~ 17 時 土・日・祝日・休業日は除く

保証とアフターサービス

補助金に関するご注意

購入時に補助金の交付を受けた方

設置時から一定期間の使用が義務付けられています

補助金の支給を受けて本製品を購入した場合は、設置時から一定期間本製品を適正にご使用していただく必要があります。 設置時から期間内に修理が必要になった場合は、お買い上げの販売会社にご連絡ください。 補助金に関して詳しくは、お買い上げの販売会社にお問い合わせいただくか、 一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)のホームページをご参照ください。(http://sii.or.jp/)

非常時兼用コンセントに接続できる家電製品

■本製品の自立運転の定格出力は 2.0 kVA です。

ただし、自立運転の出力電力の一部は家電製品には供給されませんので、実際に供給できる電力はさらに小 さくなります。使える電力は約1500 W です。

● 非常時兼用コンセントに、以下の機器は絶対に接続しないでください。

・生命維持に必要な医療機器

- → 自立運転時に、これらの機器が誤動作し、生命維持に重大な影響をおよぼすおそれがあります。
 ・大切なデータが保存されているデスクトップ PC など、途中で電源が切れると重大な支障をきたす機器
 → 自立運転時に、データが破損、消失するなどのおそれがあります。
- その他、自立運転を行う際には、下記の点にご注意ください。

・自立運転時に、突入電流が大きいまたは、消費電力が大きい機器を接続すると、その機器の起動時に 瞬間的に大電流が流れ電圧が大きく低下し、非常時兼用コンセントに接続されている他の家電製品が 停止後すぐに再起動する場合があります。

【接続禁止または注意が必要な機器の例】

- ・自然冷媒ヒートポンプ給湯器(エコキュート)は、消費電力が大きく給湯できないおそれがあるため、 非常時兼用コンセントに接続しないでください。
- ・消費電力の大きい電磁調理器(IH 調理器)は、使用できないおそれがあるため、非常時兼用コンセントに接続しないでください。
- ・電熱機器など発煙、発火、火災を引き起こすおそれのある家電製品の扱いについては、下記の「自 立運転の動作方法」を参照してください。
- ・ 蓄電池残量がゼロの状態で自立運転に移行した場合、出力は外付け太陽光発電電力に依存するため、 定格値まで出力できないことがあります。その場合、非常時兼用コンセントに十分な電力が供給で きずに、家電製品が停止、または蓄電システムの安全装置が作動し、室内リモコンにメッセージを 表示して、非常時兼用コンセントへの給電を停止する場合があります。そのような場合は、接続し ている家電製品を減らして、再起動してください。

■ 非常時兼用コンセントの一時的な電源 OFF について

非常時兼用コンセントの電源は、通常→停電時に約2秒間、停電→復電してから5分後に約3秒間、電源が OFF します。

■ 自立運転の動作方法

自立運転は4通りの動作方法があります。

自立運転	①自動的に電力供給を開始する (推奨) ②手動で電力供給を開始する	J	A 自動給電切換設定 (推奨)
			B 強制充電設定
		ſ	A自動給電切換設定
		ĺ	B 強制充電設定

①自動的に電力供給を開始する

常時、切替スイッチを「蓄電」側にしておいてください(推奨)

- 切替スイッチを「蓄電」側にする。
- ●「設定情報」-「停電時出力」-「自動」に設定する。
- ●「非常時設定」-「非常時運転モード」-「自動給電切換」に設定する。



- ※蓄電池ユニットがない、または蓄電池残量がない場合は、太陽光が発電しないと、非常時兼用コンセントに電力が供給でき ません。
- ※停電発生時に、外付け太陽光発電電力を利用するには、太陽光パワーコンディショナを自立運転に切り替える必要が有ります。 切り替えにあたっては、太陽光パワーコンディショナの取扱説明書に従ってください。

手動で電力供給を開始する

常時下記の設定にしてください。

- 切替スイッチを「蓄電」側にする。
- ●「設定情報」-「停電時出力」-「手動」に設定する。
- ●「非常時設定」-「非常時運転モード」-「自動給電切換」に設定する。

停電になると、蓄電システムは自動的に自立運転に切り替わり、下図停電をお知らせする画面を表示しますが、非常時兼用コンセントには電力が供給されません。非常時兼用コンセントに接続している家電製品に通電しても安全であることを確認した 後、下図**画面上の「はい」をタッチ**してください。

「はい」をタッチすると、非常時兼用コンセントへの電力供給を開始します。



A 自動給電切換設定 → 外付け太陽光発電電力と非常時兼用コンセントでの電力使用量を判断しながら、お客様の 使用状況に合った切り替えを自動で行います(推奨)



※蓄電池ユニットがない場合は、余剰電力を充電することはできません。 ※蓄電池ユニットがない場合は、太陽光が発電しないと、非常時兼用コンセントに電力が供給できません。

B 強制充電設定 → 外付け太陽光発電電力から蓄電池ユニットへの充電のみ行います。

※非常時兼用コンセントへの給電は一切行われません



※蓄電池ユニットがない場合は、充電することはできないため、本モードを選択しないでください。

パワーコンディショナ ESS-T2

外形寸法	パワーコンディショナ	W727 × H560 × D257 mm(取付金具、突起部含まず)		
本体質量	パワーコンディショナ	36 kg(取付金具含まず)		
	電気方式	単相3線式		
	定格出力	5.9 kW ± 5 % (蓄電池のみ 2.0 kW)		
	定格出力電圧	AC202 V		
系統連系出力	出力電圧範囲	AC202 V ± 20 V		
	定格周波数	50 または 60 Hz		
	定格力率	0.95		
	電流歪率	総合電流歪率5%、各次電流歪率:3%以下(定格出力時)		
	電気方式	単相2線式		
	定格出力	3.0 kVA ± 5 % (蓄電池利用時 2.0 kVA)		
自立出力	定格出力電圧	AC101 V		
	出力電圧範囲	AC101 V ± 6 V		
	定格周波数	50 または 60 Hz		
インバータ	変換方式	連系運転時:自励式電圧型電流制御方式 自立運転時:自励式電圧型電圧制御方式		
	スイッチング方式	正弦波 PWM 方式		
変換効率 (系統連系時) 蓄電池		定格出力時:94 %		
	系統連系時 (4 kWh)	110分		
宁坟山力可能吁問	自立出力時 (4 kWh)	105分		
	系統連系時 (8 kWh)	225分		
	自立出力時 (8 kWh)	215分		
絶縁	防式	非絶縁トランスレス方式		
冷却方式		強制空冷方式		
不要輻射		VCCI class B 準拠		
運転時騒音		40 dB-A 以下		
設置環境	設置条件	パワーコンディショナ:屋外、標高 2,000 m 以下 (− 30 ~ +40℃)		
	動作温度	パワーコンディショナ:− 20 ~ +40℃		

Æ

仕様

蓄電池ユニット ESS-BS

外形寸法		W572 × H349 × D239 mm	
本体質量		51 kg	
蓄電池公称容量		4.0009 kWh	
蓄電池初期実効容量		3.8 kWh(JEM 1511 による)	
電池種類		リチウムイオン蓄電池	
蓄電池モジュール定格容量		19.628 Ah	
放電深度		100 %	
電池構成		1 モジュールあたり 28 直 7 並、全 2 モジュール直列構成	
蓄電池定格電圧		DC 203.84 V	
蓄電池定格入力動作電圧範囲		DC 168 V ~ DC 224 V	
設置環境	設置条件	室内(-10~40℃)	
	動作温度	0~+40℃(結露無きこと)	

増設蓄電池ユニット ESS-BM

外形寸法		W572 × H349 × D239 mm
本体質量		50 kg
蓄電池公称容量		4.0009 kWh
蓄電池初期実効容量		3.8 kWh(JEM 1511 による)
電池種類		リチウムイオン蓄電池
蓄電池モジュール定格容量		19.628 Ah
放電深度		100 %
電池構成		1 モジュールあたり 28 直 7 並、全 2 モジュール直列構成
蓄電池定格電圧		DC 203.84 V
蓄電池定格入力動作電圧範囲		DC 168 V ~ DC 224 V
設置環境	設置条件	室内(-10~40℃)
	動作温度	0~+40℃(結露無きこと)

室内リモコン ESS-R5

外形寸法	W170 × H140 × D23 mm
本体質量	320 g
設置環境	室内リモコン:室内 (0 ~ 40℃)
動作温度	室内リモコン:0~+40℃(結露無きこと)

ソフトウェアライセンスについて

Ubiquitous ECHONET Lite ライセンス

本製品は、株式会社ユビキタスが権利を保有するソフトウェアプログラム Ubiquitous ECHONET Lite を使用しております。

Ubiquitous ECHONET Lite Copyright© Ubiquitous Corp. All rights reserved.

GPL/LGPL のライセンス

本製品は、一部に GPL/LGPL の適用オープンソースを使用しており、これらのオープンソースに限っては、 GPL/LGPL の定めに従い、入手、改変、再配布の権利がお客様にあることをお知らせします。 オープンソースとしての性格上、著作権による保証はなされておりませんが、本製品については保証書記載の条件により、 弊社による保証がなされています。 GPL/LGPL のライセンスについては、<u>http://www.nichicon.co.jp/products/ess/support.html</u> をご覧ください。

IPA フォントライセンス

本製品には IPA フォントが入っております。 IPA フォントライセンスについては、下記 URL を参照してください。 <u>http://ipafont.ipa.go.jp/ipa_font_license_v1.html</u>



パワーコンディショナ設置後の蓄電池ユニット、増設蓄電池ユニット、V2Hスタンドの追加設置は、2028年5月まで可能です。 (同等品の商品ご提供となる場合があります。)

.

保証期間は、各商品の保証期間となります。









京都市中京区烏丸通御池上る 〒 604-0845 http://www.nichicon.co.jp

●この取扱説明書はリサイクルペーパーを使用しています。

LV43038-11-R