

蓄電システム
ESS-U2L1
室内リモコン
ESS-R3



このたびは、ニチコン蓄電システム ESS-U2L1 をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。 この取扱説明書をよくお読みいただいたうえで、正しくお使いください。 また、保証書とともに大切に保管してください。



目次

_		
	安全のために必ずお守りください	は
	取り扱い上のお願い	め
	もしもの「安心」、いつもの「節電」	ات
	室内リモコン各部の名称とはたらき	
	室内リモコンの本体について	
	室内リモコンの表示について	
	通常時の使い方(連系運転)	
		使
	停雷時の使い方(自立運転)	1 ,
	信 電時の家 雷製品の利用について	方
	復雷時の操作	
	でです。 グラフを表示する	
	70 777 177 177 177 177 177 177 177 177 1	
	の	
	運転モードを選ぶ	
	非常時 (停雷時)の設定をする	
	非常時設定について	
		設
	室内リモコンのタッチパネルや操作音の設定を変える	定
	ネットワークの設定をする	
	ネットワーク接続の通信状能を確認する	
	日時の設定	_
	こんなときは	
ľ	こんなときは	
	こんなときは	点
	こんなときは	点検
	こんなときは	点検とア
	こんなときは	点検とアフ
	こんなときは	点検とアフター
	こんなときは	点検とアフターサ
	こんなときは	点検とアフターサービ
	 こんなときは	点検とアフターサービス
	こんなときは	点検とアフターサービス
	こんなときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	点検とアフターサービス
	こんなときは 35 ブザーが鳴ったとき 35 機器から発生する音について 35 アンペアブレーカが頻繁に落ちる場合 35 アンペアブレーカの容量を変更する場合 35 蓄電システムが停止した(停止させる)場合 35 非常時兼用コンセントが頻繁に落ちる場合 35 室内リモコンの画面が表示されない場合 36 停電時に蓄電池残量がなくなってしまった場合 36 長期不在の場合 36 長期不在の場合 37 風水害または地震時の対応 40 点検コードが表示されたとき(点検ランプが点滅しているとき) 41 放電中の動作について 42 室内リモコンのリセット 42 蓄電池のメンテナンスモードについて 43 補助金に関するご注意 44 購入時に補助金の交付を受けた方 44 保証とアフターサービス 45 保証について 45	点検とアフターサービス
	こんなときは	点検とアフターサービス
	こんなときは	点検とアフターサービス
	こんなときは	点検とアフターサービスその
	こんなときは	点検とアフターサービスその仲

Æ

安全のために必ずお守りください

はじめに

ご使用の前に、この「安全のために必ずお守りください」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
 ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ずお守りください。
 お読みになられた後も、ご利用される方がいつでも参照できるところに必ず保管してください。

▲ 警告	取り扱いを誤った場合、使用者が死亡、または重傷を負う可能性が想定される事項。
⚠ 注意	取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う危険が想定される場合、および物的損 害のみの発生が想定される事項。

絵表示については次のような意味があります。

e	* 必ずアース線を接続 安全アース端子付きの機器の場合、使用者 に必ずアース線を接続して接地をとるよう に指示する表示	* 感電注意 特定の条件において、感電の可能性を注意 する通告
\bigcirc	* 一般的な禁止 特定しない一般的な禁止の通告	* 分解禁止 機器を分解することで感電などの傷害が起 こる可能性がある場合の禁止の通告
0	* 一般的な指示 特定しない一般的な使用者の行為を指示す る表示	

⚠警告		
	共通	
 ■取付工事・修理・移動・再設置・ 破棄はお買い上げの販売会社に依頼する ●不備があった場合、感電や 火災の恐れがあります。 	●分解・改造をしない ●感電や傷害を負う恐れがあります。	 非常時兼用コンセントには、途中で電源が切れると困る家電製品は接続しない 夜間や曇りなどで発電電力または蓄電池の電力が不足すると装置は停止し、家電製品の電源が切れます。パソコンなどのデータが破損する恐れがあります。また、不安定な電源なので生命にかかわる機器(医療機器など)には絶対に使用しないでください。
 ■非常時兼用コンセントに金属、紙、 水などを差しこんだり、中にいれたりしない ● 火災・感電・故障の原因となります。 	 ■子供を近づけない ● 感電・やけど・火災の恐れ があります。 	

4

▲警告		
	蓄電システム	
 ■蹴ったりして強い衝撃を与えない ●変形して短絡し、発熱・発火・ 破裂・火災の恐れがあります。 	 ▶上に乗ったり、座ったり、ぶらさがったり、物を載せない ●装置が変形・脱落し、けが・感電・故障の原因となります。 	■可燃性ガスや引火物を近くに置か ない(60cm以内) ●電気部品のスパークで漏れ たガスや引火物などに引火 する恐れがあります。
\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc
■蓄電システムの上に物を置かない ●装置が変形・脱落し、けが・ 感電・故障の原因となります。	 ■吸排気口などに物(金属、紙、水など)を差しこんだり中に入れたりしない ● 火災・感電・故障の原因となります。 	 ■電気が蓄えられているので、取り扱いに注意する ● 屋内分電盤の蓄電システム用ブレーカを「OFF」にしても感電や傷害を負う恐れがあります。十分注意してください。
\otimes	\bigotimes	
 煙が出ていたり、変なにおいがする場合は、すぐに屋内分電盤の蓄電システム用ブレーカを「OFF」にする そのまま使用すると、火災の原因となります。販売会社にご連絡ください。 	 フロントパネルやメンテナンスパネルを開けない ●内部に電圧の高い部分があります。感電の原因となります。 	
		·
⚠注意		
	TT /2	



はじめに

取り扱い上のお願い

はじめに

共通



もしもの「安心」、いつもの「節電」

この製品は、住宅の屋根などに設置した太陽光発電と蓄電池を併用して、暮らしに必要な電気を供給する「蓄電システム」です。





① 蓄電システム

リチウムイオン電池、蓄電パワーコンディショ ナで構成され、太陽光発電または系統の電力を 蓄えます。必要に応じて蓄えた電力を放電しま す。

② 室内リモコン

表示画面を備えた操作パネルです。 充電・放電状態の表示や各運転モードの設定が 行えます。

- ③ 太陽電池モジュール 太陽光を受けて発電します。
- ④ 接続箱
 - 太陽電池モジュールからのケーブルを太陽光パ ワーコンディショナに接続します。

⑤太陽光パワーコンディショナ 太陽電池モジュールが発電した電力(直流)を、 ご家庭で使える電力(交流)に変換します。 また、太陽光発電システム全体の運転を制御し ます。

⑥ 屋内分電盤

漏電ブレーカと太陽光発電用ブレーカ、蓄電シ ステム用ブレーカを内蔵しています。

⑦ご家庭用コンセント

⑧ 切替スイッチ

蓄電システムの故障時には、屋内分電盤内また は横の切替スイッチを「系統」側にします。通 常(連系)時は「蓄電」側にします。

⑨ 非常時兼用コンセント

停電時にも利用したい機器を接続して使用します。

⑩ 電力量計

売電用と買電用の2種類があり、電力会社に売っ た余剰電力(売電)と、買った電力(買電)を 計量します。

① 電力会社送電線

不足電力を電力会社から購入し(買電)、余剰電 力を電力会社へ送ります(売電)。

もしもの停電時も「安心」!

もしもの停電時や計画停電に備えて、大容量の蓄電システムからご家庭に、必要な電力をバックアップしま す。蓄電システムからの電力供給は、普段からお使いの非常時兼用コンセントに自動で切り替わり、突然の 停電でもコンセントの差し替えなどは不要です。

- 昼間の晴天時は、太陽光発電と蓄電池を併用して電力を供給します。
- 雨や曇りの日・夜間の停電でも、深夜電力で充電された蓄電池から電力を供給(放電)します。
- 停電時に冷蔵庫、液晶テレビ、LED 照明、ノートパソコン等必要最低限の家電製品を最大 23 時間* 動かすことができます。

※ 非常時兼用コンセントに約 430W の家電製品を接続した場合の目安です。 実際のご使用では、蓄電池の充電量、その他の条件で変わります。

いつもの生活では「節約」!

系統電力と連系して、電気料金の安い深夜電力を蓄電池に充電し、充電しておいた電力は、朝・夕の電力使 用ピーク時に効率よく利用でき、電気料金の節約になります。 日常のご使用には、ご家庭の環境やお好みに合わせた運転モードを選ぶことができます。

また、この製品は次のような特長により便利に活用できます。

▶ 室内リモコンを標準で装備

停電時でも操作できる室内リモコンを装備しています。 室内リモコンの画面で充電電力と放電電力が一目でわかります。タッチパネルを採用しており、画面を 見ながらボタンをタッチするだけで、かんたんに操作できます。非常時は、画面のメッセージで操作を ご案内するため、困ったときも安心です。

▶ 見守りサービス

お客様が長期にわたって安心してご利用いただけるように、インターネット経由で運転状態を無償でモニターします。詳細は、お買い上げの販売会社にお問い合わせください。

▶ 大容量のリチウムイオン蓄電池搭載

大容量 12kWh^{*}のリチウムイオン蓄電池を搭載しています。 ※ 電池長寿命化のために、実際の充放電容量は、蓄電池容量の 9 割程度で運転しています。 また、低温時は容量が一時的に減少する場合があります。

安心の 15 年保証

長寿命のリチウムイオン蓄電池だから、長くご使用いただけます。 15年間の保証付き^{*}で、万が一のときも安心です。詳細は、保証書の内容をよくお読みください。 ※ 室内リモコンは5年保証となります。

はじめに

室内リモコン各部の名称とはたらき

室内リモコンの本体について



使い方

9

室内リモコン各部の名称とはたらき っづき

-(6)

-7)

室内リモコンの表示について

この製品は、室内リモコンの画面をタッチしてさまざまな操作を行います。





<ホーム画面>

① お知らせ	タッチするとお知らせが参照できます。未読のお知らせがある場合、[お知らせ] 部に м マークが表示されます。		
2 登録	タッチすると蓄電システムに関する情報を表示します。		
③ 設定	タッチすると各種設定の画面を表示します。		
④ グラフ	タッチすると過去の充放電履歴をグラフで表示します。		
 画面オフ 	タッチすると画面が消えます。再度画面をタッチすると表示します。		
⑥ 時計	 現在日時を表示します。		
⑦充放電情報	蓄電池の残量や充放電の電力量を表示します。		
⑧ 運転モード	現在の運転モードを表示します。ECHONET Lite 等の室内リモコン以外から運転モードを変更した際は先頭に「リモート」と表示されます。		
⑨ ネットワーク	 ネットワークへの接続状態を表示します。 ・ 有線 LAN を使用している場合 接続できているとき 回い。 ・ 無線 LAN を使用している場合 接続できているとき 回い。 接続できているとき 回い。 接続できているとき 回い。 		
<自動運転モード設定画面>			
⑩ 充電/放電時刻設定	タッチすると蓄電システムの充放電時間を設定する画面を表示します。		
1 1	タッチすると機能の説明を表示します。		
12 確定			

③ キャンセルタッチすると設定を保存せずに元の画面に戻ります。

使 い 方

通常時の使い方(連系運転)

太陽電池で発電した電力または夜間に蓄電した電力を住宅用分電盤に供給します。



また、太陽光発電電力あり(100W 以上)の 状態を太陽のアイコンで表示します。 ※ 上記数値はおおよその目安です。

動きの速い破線 : 1kW 以上

※ 電力契約によっては、充電時間帯に他の家電製品(電気温水器、床暖房等)を多く使っている場合、充 電できる電力が不足し、100%まで充電できない場合があります。 その場合は、電力契約の見直し等について販売会社に相談してください。

充放電を一時的に止めたい場合

故障以外に、充放電を止めたい場合は、「待機」を選択することで、充電、放電を行わないモードに設定することができます。設定方法は、「運転モードを選ぶ」(☞ 16 ページ)を参照ください。

※「待機」は手動モードです。「充放電時間を設定する」(☞ 23 ページ)で設定した充放電時間帯に関わらず、停止しているため、必要のない場合は、「経済モード」等の自動モードを選択してください。 なお、待機に設定しても、24 時間経過後に直前の自動運転モードに切り替わります。

停電時の使い方(自立運転)

● 蓄電池用分電盤の切替スイッチが「蓄電」側になっていることをご確認ください。「系統」側になっている場合は「蓄電」側に切り替えてください。停電が発生した場合、太陽光パワーコンディショナの「取扱説明書」に従って、太陽光発電を自立運転に切り替えてください。蓄電システムは特別な操作は必要ありません。

停電時の室内リモコンの表示は下図のようになります。



使い方

※ 停電時の動作中に太陽光パワーコンディショナに「EO」あるいは「STOP」などの点検コードを表示す る場合があります。その場合は、太陽光パワーコンディショナの「取扱説明書」に従って、太陽光発電 を再度、自立運転に切り替えてください。

停電時の家電製品の利用について

■非常時兼用コンセントの定格出力は、2000VA(目安:2000W)です

電気の使い過ぎや使用中の家電製品の特性により、非常時兼用コンセントで定格(2000VA)を超える電 力を使用されると、内部の安全装置が作動し、室内リモコンにメッセージを表示して、非常時兼用コンセン トへの給電を停止します。

下記の家電製品は、非常時兼用コンセントへの接続を避ける、または注意してください。

途中で電源が切れると困る家電製品	接続禁止	医療機器、デスクトップ型パソコン等
突入電流が大きい家電製品	動作しない場合がある	掃除機、遠赤外線ヒーター、洗濯機等
消費電力が大きい家電製品	動作しない場合がある	電子レンジ、電気ストーブ等

・途中で電源が切れると困る家電製品は接続しないでください。

・ 突入電流が大きい家電製品は一部動作しない場合があります。

- ・消費電力が大きい家電製品を利用する際には、動作させる前に、他の接続している家電製品を減らす等、 非常時兼用コンセントの定格を超えないように工夫してください。太陽光発電連携時の定格は1500VA (目安:1500W)になります。
- ・もし、安全装置が作動してしまった場合は、リモコンのメッセージに従って、接続している家電製品の 数を減らして、システムを再起動させてください。
- ・エアコンや IH クッキングヒーターなどの 200V 家電製品は使用できません。

■下記の家電製品を最大 23 時間利用可能[※]です

接続家電製品例

- 冷蔵庫:120W
- 液晶テレビ:170W
- ・リビング用 LED シーリング照明:100W
- ・ノートパソコン、ルーター等:30W
 ・携帯電話充電(2台):10W
- 合計:約430W
- ※おおよその目安です。実際のご使用では、 蓄電池の充電量、その他の条件で変わります。



復電時の操作

- 停電後復電した場合、蓄電システムは特別な操作は必要ありません。
- 太陽光パワーコンディショナの「取扱説明書」に従って、太陽光発電を連系(通常)運転に切り替えて ください。
- ●電力会社との協議で定められた時間内(最大5分)は、復電しても停電時の動作になります。 復電後電力会社との協議で定められた時間を経過すると、蓄電システムは通常時のモードで動作します。



1時間ごとの充放電電力量や電池残量を日ごとにグラフで表示できます。 充放電グラフ・電池残量は目安です。リモコンの電源を切っている間のデータは表示できません。

① グラフを表示する

ホーム画面で [グラフ] をタッチします。 現在日のグラフが表示されます。



- ② 日付を切り替える
 [前日]と[翌日]をタッチして切り替えます。
- ③ **ホーム画面に戻る** [戻る]をタッチします。
- ④ 特定の日付を選択する
 [日付選択]をタッチします。



⑤ 日付を設定する

日付の中で変更したい項目をタッチします。 数字キーをタッチして、新しい日時を入力します。 ←/→をタッチすると、カーソルが移動します。 日付は、設置日から現在日の範囲で選択できます。

⑥ 入力した日付のグラフを表示する
 [決定]をタッチする。



(次ページに続く)

使い方

表示するデータがない日付では、右図を表示します。



使い方



蓄電システムや、室内リモコンの状態をお知らせします。

① お知らせリストを表示する

ホーム画面で[お知らせ]をタッチします。



01月01日 12:00

2

お知らせリスト

3

② お知らせの内容を表示する

リストの中で表示したい項目をタッチします。リ ストには最大100件のお知らせを表示できます。 未読のお知らせは黒で、既読のお知らせはグレー で表示されます。リモコン時刻未設定の場合は「----/--/-----」で表示されます。

※お知らせが必要な状態から、お知らせのない状態に移行した時点で「お知らせが解除されました」とのメッセージが記録されます。

③ お知らせの内容が表示される

[リスト]をタッチすると、リスト画面に戻ります。



④ **ホーム画面に戻る** [ホーム]をタッチします。



登録情報を確認する

蓄電システムに登録されている機器情報を確認します。

① 登録情報を表示する

ホーム画面で[登録]をタッチします。



② 登録情報の1ページ目が表示される

[前へ]や[次へ]をタッチすると、ページが切り 替わります。(全3ページ) 以下の項目が表示されますが、蓄電システム動作 に影響するものではありません。

- ・蓄電ユニット 機種名 / 製造番号
- 蓄電池情報 容量
- ・室内リモコン 機種名
- •設置日
- •設置場所
- 太陽光発電の有無
- ・太陽光発電の定格出力
- ・太陽光発電以外の発電装置の有無
- 電気給湯器の有無
- •V2H*の有無
- ・郵便番号(変更可能)
 ※ V2H: Vehicle to Home
 EV(電気自動車)の大容量バッテリーから電力を取り出し、分電盤を通じて家庭の電力として使用できる仕組み。



使い方

運転モードを選ぶ

通常時の運転モードをお客様のお好みに合わせて選択してください。本書では、押し上げ設定「無」の場合 を例にして説明しています。

※押し上げ設定の有無は、設置時に選択・設定します。設置・使用後、押し上げ設定の変更を行う場合は、 電力会社と再契約を行い、蓄電用分電盤の交換や CT センサーの取り付け場所を変更する必要があります。

- 昼間の使用電力は蓄電池から供給されます。その間に発電している太陽光発電は売電に回すことができます。 ・押し上げ設定「無」の場合

経済モード運転

昼間の使用電力は、太陽光発電から供給されます。不足分の電力は蓄電池から供給されます。

- ●製品出荷時は[経済モード]です。
- 押し上げ設定の「有」と「無」で、下表の運転モードを選んで頂けます。

	押し上げ設定「無」	押し上げ設定「有」
	経済モー	ド(推奨)
白動演行すい	グリーンモード	
		深夜電力活用
		ピークカット
	充	電
手動運転モード	放電	
	待	機

各運転モードの詳細は 18 ページ を参照してください。

01月01日 12:00

① 設定情報画面に切り替える

[設定]をタッチします。

② 運転モード種類を選択する

します。

運転モードの[自動]または[手動]をタッチ



自動運転モード 23 : 05 i ③ モードを変更する 充電開始時刻 経済モード 06 : 59 10 : 00 1 グリーンモード 停止時刻 設定したいモードをタッチします。 i 放電開始時刻 充放電時刻の設定については、「充放電時間を 22 : 59 停止時刻 設定する」(☞ 23 ページ)を参照ください。 ④ 変更したモードを確定する) キャンセル [確定]をタッチします。 L 4 ⑤ 変更したモードを保存する |動運転モード [はい]をタッチします。 運転モードを経済モードに変更します。 充電開始時刻は23:30 充電停止時刻は06:59 放電開始時刻は08:00 放電停止時刻は22:59 です。 よければ、「はい」を押してください。 しいえ 5 ⑥ ホーム画面に戻る 01月01日12:00 設定情報 [ホーム]をタッチします。 自動 手動 運転モード 経済モード 自動給電切替 非常時設定 0FF 使用する 使用しない ネットワーク その他の項目 設定情報(詳細)

運転停止

3

設定

6

● 押し上げ設定「無」の場合の運転モード

■経済モード(推奨):

充電を電気料金が割安な深夜時間帯に、放電を昼間の割高な時間帯に設定*することで、電気料金の節約が可能になります。放電の時間帯には、売電中は蓄電池から放電は行わず、買電中のみ同じ 電力を放電します。

- ※ 充放電時間の設定(187 23 ページ)
- ※太陽光発電システムがない場合も、経済モー ドを選択してください。



■ グリーンモード:

充電を電気料金が割安な深夜時間帯に、放電を昼間の電気料金が割高な時間帯に設定することで、 電気料金の節約が可能になります。太陽光により 発電した電力の余剰分^{**}で蓄電池の充電を行いま す。

※ 蓄電池残量が 100% の時は、余剰電力を売電 します。



● 押し上げ設定「有」の場合の自動運転モード

■ 経済モード(推奨):

充電を電気料金が割安な深夜時間帯に、放電を昼間の電気料金が高い時間帯に設定することで、電気料金の節約が可能になります。 充電・放電時間以外の不定時間帯*は、太陽光の発電がある場合のみ放電を行います。 ※充放電時間の設定(☞ 23 ページ)

※太陽光発電システムがない場合も、経済モー ドを選択してください。



- * 電力消費が蓄電池の定格 3.0kW を超える場合は、 不足分を太陽光発電で補います。
- * 蓄電池容量がなくなった場合は太陽光発電で補い ます。

■ グリーンモード:

充電は太陽光の余剰分からのみ行います。 充電時間帯を太陽光発電を行う時間帯に設定し 放電時間帯を太陽光発電を行わない時間帯に設 定*することで、自家発電したものを優先的に使 用する地産地消モードになります。

※充電時間帯を、太陽光発電を行う時間帯に設 定しないと、一切充電できないので、注意し てください。



充電を電気料金が割安な深夜時間帯に、放電を昼間の電気料金が高い時間帯に設定することで、電気料金の節約が可能になります。

■ 深夜電力活用:

* 電力消費が蓄電池の定格 3.0kW を超える場合は、 不足分を太陽光発電で補います。

深夜の充電を利用

* 蓄電池容量がなくなった場合は太陽光発電で補い ます。

■ピークカット:

設置時に指定した電力を超える場合は、超えてい る分を蓄電池から放電し、電力消費のピークをカッ ト^{*}します。放電時間帯を電力消費が多い時間帯に 設定します。

※ ピーク抑制電力の初期設定値は、5kW です。 設定値変更は、「設定情報(詳細)」(☞ 25 ページ)から実施してください。



●押し上げ設定「有」/「無」共通運転モード

■ 充電:

時間帯に関係なく、蓄電池への充電のみを行い、 家庭内負荷への電力供給(放電)を行わない設定 です。蓄電池がフル充電状態になり次第、充電動 作を終了します。動作終了後は待機状態になりま す。

■ 放電:

時間帯に関係なく、蓄電池から家庭内負荷への電 カ供給(放電)のみを行い、蓄電池への充電を行 わない設定です^{*}。充電量がなくなり次第、放電 を終了します。動作終了後は待機状態になりま す。 ※ 押し上げ設定「無」の場合は、売電中は蓄電

池からの放電は行いません。

■ 待機:

時間帯に関係なく、充放電を行わないモードで す。充放電を止めたい場合に設定します。通常は 使用しません。

※ 運転モードが手動運転モードに設定されている 時に、リモコンの電源を OFF したあと再度リモ コンを起動した場合は、自動運転モードに切り替 わります。

*	蓄電池が使用できなくなることを防ぐため、放電や待機に設定をした場合でも以下の通りの動作を行い
	ます。
	• 充電量が少なくなった場合は、直前に設定されていた自動運転モードの充電開始時刻から充電を開始
	します。
	・ 待機または放電に設定してから 24 時間経過後に、直前に設定されていた運転モードに切り替わります。

非常時(停電時)の設定をする

もしも停電になったときのために、非常時設定や非常時安心設定をお客様のお好みに合わせて選択してくだ さい。

- 製品出荷時の設定は次のとおりです。 「非常時設定」:[自動給電切換設定] 「非常時安心設定」:[OFF]
- 設定情報画面に切り替える
 [設定]をタッチします。



② 非常時設定を選択する
 設定したい項目をタッチします。





④ 変更した内容を確定する
 [確定]をタッチします。





非常時設定	次ページをご覧ください。
非常時安心設定	停電時に蓄電システムから非常時兼用コンセントへの給電ができるように、通常時の利用を指定蓄電池残量までに制限する設定です。指定蓄電池残量を下回ると給電を停止します。 指定できる蓄電池残量は O(OFF)、30、40、50、60、70% です。蓄電池残量が設定値+5%未満の場合、誤作動防止のため、給電を開始しません。

(次ページに続く)

21



注:太陽光パワーコンディショナは、自動で自立出力の ON、OFF を行いません。 太陽光パワーコンディショナの「取扱説明書」に従って、停電直後、復電直後は操作してください。



・自動給電切換設定は、太陽光給電設定、蓄電池給電設定、充電設定を太陽光の発電電力と負荷電力を判断しながら自動で切り換えます。最も利用しやすい設定です。

- 太陽光給電設定は、太陽光から非常時兼用コンセントに給電(最大15A:1500W)を行います。
 蓄電システムから非常時兼用コンセントへの給電、太陽光から蓄電システムへの充電は行いません。太陽光の発電電力が小さい場合、家電製品を稼働できない場合があります。
- ・蓄電池給電設定は、蓄電システムから非常時兼用コンセントに給電(最大 20A: 2000W)を行います。
 太陽光から蓄電システムへの充電、非常時兼用コンセントへの給電は行いません。
- •充電設定は、太陽光から非常時兼用コンセントへの給電(最大15A:1500W)、蓄電システムへの充 電を行います。

非常時兼用コンセントでの消費電力が大きいと、充電できない場合があります。太陽光の発電電力が小 さい場合、非常時兼用コンセントへの給電、蓄電システムへの充電ともできない場合があります。



・強制充電設定は、太陽光から蓄電システムへの充電のみ行います。非常時兼用コンセントへの給電は一 切行われません。

充放電時間を設定する

通常運転時の充電開始 / 停止時刻、放電開始 / 停止時刻を、運転モードごとに設定できます。

経済モード運転中

- 製品出荷時の設定は次のとおりです。 「充電開始 / 停止時刻」: 23:05 ~ 6:59 「放電開始 / 停止時刻」: 10:00 ~ 22:59
- ① 設定情報画面に切り替える [設定]をタッチします。



01月01日 12:00

② 運転モードを選択する

[自動]をタッチします。

③ 設定を変更する 設定を変更したい項目の時刻をタッチします。



(次ページに続く)

④時刻を設定する 充雷時刻 数字キーをタッチすると、新しい時刻が入 充電開始時刻 23 : 05 停止時刻 6 : 59 力されます。 ←/→をタッチすると、カーソルが移動し 消去 7 8 9 4 5 6 ます。 決定 - (5) 1 2 3 0 + キャンセル (5) 変更を決定する [決定]をタッチします。 4 ⑥ 設定を確定する 自動運転モード [確定]をタッチします。 23 : 05 1 充電開始時刻 経済モード 06 : 59 停止時刻 10 : 00 i 放電開始時刻 22 : 59 停止時刻 (6) ⑦ホーム画面に戻る 設定情報 01月01日12:00 [ホーム]をタッチします。 運転モード 手動 経済モード 自動給電切替 非常時設定 0FF ネットワーク 使用する 使用しない その他の項目 設定情報(詳細)

大専問かけた	蓄電池に充電するときの、開始 / 停止時刻を設定できます。深夜時間帯がお得です。
光電開始時刻 停止時刻	●充放電の時間帯が重複しないように設定してください。また、開始 / 停止時刻が同じにならないようにしてください。
放電開始時刻	蓄電池から電力供給するときの、開始 / 停止時刻を設定できます。深夜時間帯以外 がお得です。
停止時刻	●充放電の時間帯が重複しないように設定してください。また、開始 / 停止時刻が同じにならないようにしてください。

- 7

- ※ 周囲温度が低い場合、蓄電池の特性上充電可能量が減少し、100%にならない場合がありますが故障で はありません。
- ※ 充電開始時刻を 23:05 より遅らせる、あるいは、充電停止時刻を 6:59 より前に設定すると、充電時 間が不足し、100%充電にならない場合があります。
- ※ 正確な蓄電池残量を求めるために待機時間が必要になります。蓄電池の充電完了後、1時間は強制的に 待機状態になります。この状態では、放電を開始することができません。 また、指定した充電停止時刻までに蓄電池の充電が完了しない場合は、充電停止時刻から1時間は強制 的に待機状態になります。なお、放電を行うことは可能ですが、正確な蓄電池残量を把握できなくなる ため、極力お控えください。

室内リモコンのタッチパネルや操作音 の設定を変える

経済モード運転中

タッチパネルの画面の明るさや画面操作音などを、お好みで調整してください。

●製品出荷時の設定は次のとおりです。
 「画面オフ時間(分)」:[5]
 「操作音」:[ON]
 「画面明るさ」:[5]

 設定情報画面に切り替える 「設定]をタッチします。

② 設定情報(詳細)に切り替える
 [設定情報(詳細)]をタッチします。

設定したい項目をタッチします。

※アンペアブレーカ値が表示されますが、 値はお客様では変更できません。

◀/▶をタッチすると、時間などが変更でき

③設定を変更する

④設定を確定する

[確定]をタッチする。

ます。



01月01日 12:00

(次ページに続く)

⑤ **変更した設定を保存する** [はい]をタッチします。



⑥ ホーム画面に戻る[ホーム]をタッチします。

画面オフ時間(分)	タッチパネルを操作していない場合に、画面がオフするまでの時間(1~10分) を設定できます。	
操作音	画面操作音を ON/OFF 設定できます。	
画面明るさ	タッチパネルが見づらいと感じたとき、お部屋の明るさに合わせて、タッチパネルの明るさを10段階で設定できます。	
アンペアブレーカ値 契約アンペアに従って設置時に値が設定されます。 20A・30A・40A・50A・60Aは制限値です。0Aは制限なしとなりま 蓄電池が充電時に設定された値の電流を超えないように制御します。		
ピーク抑制電力	ピークカット運転時にピーク抑制電力を超える買電電力を蓄電池から放電しま す。 押し上げ設定「有」の場合のピークカットのみで機能する設定です。	

ネットワークの設定をする

[通常お客様に設定して頂く必要はありません。]

見守りサービスを利用する場合、インターネットに接続するため、IP アドレスおよび DNS サーバーの設定をし てください。

ネットワークの環境が無い状態でネットワークの設定を有効にした場合、IP アドレス等設定が間違ってい る場合、点検コード「BC562」が表示します。その場合、ネットワークの設定を見直してください。

● 出荷時はネットワークの設定が、「使用しない」になっています。

● 無線 LAN を利用する際には、無線 LAN アダプタ(無線 LAN 子機)が必要になります。 対応無線 LAN アダプタは、「planex 社製 GW-450D」、「planex 社製 GW-450D KATANA」、「I-0 DATA 社製 WN-AC433UK」です。

■ ネットワークを使用する場合(有線) 設定情報画面に切り替える 経済モード運転中 [設定]をタッチします。 << 放電 1.5_{kw} • (1) 設定 ② ネットワークを「使用する」を選択する 設定情報 01月01日12:00 [使用する]をタッチします。 運転モード 自動手動 経済モード 自動給電切替 非常時設定 0FF ネットワーク 使用する。た用しない。 - 2 設定情報(詳細) その他の項目 運転停止 ③ IP アドレスの設定方法を選択する ネットワーク設定 有線 LAN が選択されていることを確認して、「自 有線 / 無線選択 有線 LAN 無線 LAN 動設定]、[手動設定]を選びタッチします。(有 自動設定 手動設定 線LAN が選択されていない場合は[有線LAN] IP アドレス設定 - (3) をタッチします。) PROXY 設定 ON OFF ● [自動設定]を選んだ場合は手順⑤の操作を 行ってください。 確定 キャンセ ● 「手動設定] を選んだ場合は手順④の操作を 行ってください。 ④ 各項目を入力する IPv4 アドレス設定 各項目の箇所をタッチすると、キーボードが表示 IP アドレス 192.168.1.203 サブネットマスク 255.255.255.0 され入力できます。 デフォルトゲートウェイ 192.168.1.1 - (4) 確定時には[決定]をタッチします。 優先 DNS 192.168.1.1 192.168.1.1 代替 DNS (次ページに続く) 27



■ ネットワークを使用する場合(無線)

- ※ 無線 LAN アダプタ(無線 LAN 子機)が室内リモコンに接続されていないと、無線 LAN は選択できません。 無線 LAN アダプタをリモコン底面にある USB ポート (☞ 47 ページ) に接続してください。
- 設定情報画面に切り替える
 [設定]をタッチします。



② ネットワークを「使用する」を選択する [使用する]をタッチします。

③ 無線 LAN を選択する
[無線 LAN] をタッチします。

 ネットワーク設定
 有線 LAN 無線選択
 有線 LAN 無線 LAN 第
 3

 IPアドレス設定
 自動設定 手動設定
 PROXY 設定
 ON OFF

 通信状態
 確定
 キャンセル

******** > □ -))

無線 LAN 設定

SSID

④各項目を入力する

- [検索]を選んだ場合、使用する無線 LAN ルー ターの SSID を選択してください。また、ルー ターで設定されている暗号化方式の選択、お よびパスワード(セキュリティーキー)の入 力を行ってください。パスワードは、その箇 所をタッチするとキーボードが表示され入力 できます。
- [手動]を選んだ場合、使用する無線 LAN ルーターの SSID の入力、ルーターで設定されている暗号化方式の選択、およびパスワード(セキュリティーキー)の入力を行ってください。入力項目は、その箇所をタッチするとキーボードが表示され入力できます。

確定時には[決定]をタッチします。

⑤ 設定を確定する

 [確定]をタッチします。
 確定してよいか確認メッセージが表示されますの
 で、[はい]をタッチします。



(次ページに続く)

(4)





ネットワーク接続の通信状態を確認できます。

設定情報画面に切り替える
 [設定]をタッチします。

② ネットワークを「使用する」を選択する [使用する]をタッチします。

③ ネットワーク設定の「通信状態」を選択する [通信状態]をタッチします。

経済モード運転中 ・ 01月01日 12:00 500 1.5kw お知らせ 登録 設定 世ロマー 1	
設定情報 01月01日 12:00	
運転モード 自動 手助 経済モード	
ネットワーク 使用する たいしない 2	
その他の項目 設定情報(詳細)	
運転停止 ホーム	設
	定
ネットワーク設定	
有線 / 無線選択	
IPアドレス設定 自動設定 手動設定	
PROXY 設定 ON OFF	
(通信状態) 2002 3	
(次ページに続く)	

ネットワーク接続の通信状態を確認する っづき

- ④ 通信状態を確認する
 - [OK] の場合 ネットワークに接続できています。 [戻る]をタッチし、ネットワーク設定画面に 戻ります。
 - [確認中]の場合 ネットワーク接続を確認しています。 少しお待ちください。
 - [NG] の場合
 [戻る] をタッチし、ネットワーク配線、ルー タ設定、室内リモコンのネットワーク設定を 確認してください。
 ネットワーク設定の確認は、「ネットワークの 設定をする」(☞ 27 ページ)を参照ください。

⑤ ホーム画面に戻る ネットワーク設定画面上で[キャンセル]をタッ チします。

その後、設定情報画面上で[ホーム]をタッチします。





日時の設定

現在日時の設定ができます。

- ① 設定情報画面に切り替える [設定]をタッチします。
 - 経済モード運転中 01月01日 12:00 <<< 放電 1.5_{kw} 11 \bigcirc 設定情報 01月01日12:00 自動 手動 運転モード 経済モード 自動給電切替 非常時設定 0FF ネットワーク 使用する使用しない その他の項目 設定情報(詳細) 2 重転停止 設定情報(詳細) 01月01日 12:00 3 現在日時 2015/01/01 12:00 画面オフ時間 5分 操作音 0FF 画面明るさ 5 0A アンペアブレーカ値 ピーク抑制電力 5.0kW 確定 キャンセル 見在日時 2015 年 01 月 01 日 12 時 0 分 - (4) 消去 7 8 9 4 5 6 数字キーをタッチすると、新しい日時が入力さ 決定 **-**(6) 1 2 3 0 キャンセル ← / →をタッチすると、カーソルが移動します。 + . **→**

5

設定

③日時設定画面に切り替える [日時]をタッチします。

④変更日時を選択する

れます。

変更したい日時をタッチします。

⑤ 日時を入力する(24時間表示)

⑥ 変更した設定を決定する [決定]をタッチします。

② 設定情報(詳細)に切り替える

[設定情報(詳細)]をタッチします。



●現在時刻は長年使用されると進みや遅れが生じることがあります。定期的に修正することをお勧めします。現在時刻に進みや遅れが生じると、割高な電気料金で充電を行ってしまう等の可能性があります。

こんなときは

ブザーが鳴ったとき

ブザーが鳴ったときは、室内リモコンの画面に表示されるメッセージの内容に従って、処置してください。

機器から発生する音について

以下の音は本製品の異常ではありません。

ジィージィー音	
チリチリ音	製品内部の回路が動作するときに発生する音です。
チャリチャリ音	
カチャ音	製品内部の機械部分が動作するときに発生する音です。 (運転開始時と、停止時に発生します)
ブーン音	ファンの音です。

●運転時の高周波音はまれに、聴覚感度が高い方にとっては不快に感じる場合があります。

アンペアブレーカが頻繁に落ちる場合

60A までのアンペアブレーカが設置されているご家庭で、アンペアブレーカが頻繁に落ちる場合は、お 買い上げの販売会社へご連絡ください。

アンペアブレーカの容量を変更する場合

アンペアブレーカの容量を変更する場合は、お買い上げの販売会社へご連絡ください。

蓄電システムが停止した(停止させる)場合

- 分電盤内の蓄電システム用ブレーカを「OFF」にしてください。 分電盤内に「蓄電システム」のシールが貼ってあります。
- 分電盤内あるいは横の非常時兼用コンセント用切替スイッチを「系統」側にしてください。
- ※ 蓄電システムが停止すると、非常時兼用コンセントへは給電されません。必ず、「系統」側への切り 替えを行ってください。



スイッチを上にあげて、「系統」側に切り替える。

※ 故障時以外は、契約ブレーカ、主幹漏電ブレーカ及び、蓄電シ ステム用ブレーカを「OFF」にしないでください。長期間放置 されると蓄電池が充電されないため、使用できなくなる可能性 があります。蓄電システム用ブレーカを「OFF」にしたまま、 長期間放置される場合は、お買い上げの販売会社にご連絡くだ さい。

非常時兼用コンセントが頻繁に落ちる場合

連系時は、非常時兼用コンセントの定格出力は 2000W (20A) です。 接続している家電製品を減らす等、 定格を超えないように工夫してください。

こんなときは っづき

室内リモコンの画面が表示されない場合

● 停電状態以外で、室内リモコン画面が表示されない場合は、室内リモコンが故障している可能性があり ます。

お買い上げの販売会社にご連絡ください。

● 停電状態で、室内リモコン画面が表示されない場合は、蓄電池残量がない場合も考えられます。 「停電時に蓄電池残量がなくなってしまった場合」の処置を行っても室内リモコンが表示されない場合は、 お買い上げの販売会社にご連絡ください。

停電時に蓄電池残量がなくなってしまった場合

● 停電時に蓄電池残量がなくなってしまった場合には、蓄電システムが停止します。その場合、室内リモコン画面は真っ暗になり、画面をタッチしても何も表示されません。

停電状態で、室内リモコンの電源が入っていない場合は、下記の操作を行ってください。

太陽光発電の自立運転が可能な場合

「停電時の使い方」(12ページ)と同様に、太陽光発電を自立運転に切り替えます。太陽光発電から蓄電システムに電力が供給されると、室内リモコンの電源が入ります。

- 1.太陽光パワーコンディショナの「取扱説明書」に従って、太陽光発電を自立運転に切り替えてください。
- 2. 電力が太陽光から供給されると、室内リモコンが操作できるようになりますが、下記のメッセージが 表示されるので、①の[非表示]ボタンをタッチして、メッセージを閉じてください。
- 3. 設定1の非常時設定を「自動給電設定」或いは「強制充電設定」にしてください。
 - ※「強制充電設定」の間は、非常時兼用コンセントには一切電気が供給されませんが、蓄電池残量が ゼロのため、十分な電力が充電できるよう、可能な限り「強制充電設定」を選択してください。
 - ※ 室内リモコン上に点検コードが表示された場合には、「点検コードが表示されたとき」 (☞ 41 ページ)の処置に従ってください。



太陽光発電の自立運転ができない場合

停電の復旧後、下記の操作を行ってください。

- 停電状態から復電し、上記の画面が表示された場合には、下記の操作を行ってください。
- 1. ①の [非表示] ボタンをタッチして、メッセージを閉じてください。
- 2.「運転モードを選ぶ」(☞ 16 ページ)に従い、「充電」を選択し、十分に充電を行ってください。 「充電」に設定しない場合でも、「経済モード」、「グリーンモード」、「深夜電力活用」、「ピークカット」 が設定されていれば、充電時間帯に自動で充電を行います。
- · 停電状態から復電し、下記の画面が表示された場合には、メッセージに従って、現在時刻を設定してく ださい。
 - 1.日時設定の画面に切り替える
 - [非表示]ボタンをタッチして、メッセージを閉じてください。
 - 2. 「日時の設定」(☞ 33 ページ)に従い、日時の設定を行ってください。



長期不在の場合

- ▶ 長期不在にする場合は、運転モードを「経済モード」、「グリーンモード」、「深夜電力活用」、「ピークカッ ト」、「充電」のいずれかに設定し (☞ 16 ページ)、蓄電システム用分電盤の「①蓄電システム用ブレー カ」と住宅用分電盤の「②契約ブレーカ」は「ON」の状態で維持してください。
 - ※ 非常時兼用コンセントに接続されている家電製品を含め、家電製品に電気を供給したくない場合は、 住宅用分電盤内の「③主幹ブレーカ」を「OFF」に、「④切替スイッチ」を「蓄電」側から「系統」 側に切り替えてください。

分電盤、ブレーカの配置例



蓄電システム用分電盤



- 蓄電システム用ブレーカ、契約ブレーカを「OFF」にする場合は、運転停止作業を実施した上で2週間 以内としてください。
 - ※ 蓄電システム用ブレーカ、契約ブレーカを「OFF」の状態で、2週間を超えて放置されると、蓄電池 残量が減り、過放電となるため、蓄電池が使用できなくなる可能性があります。 室内リモコンから蓄電システムを停止するには、下記の手順で行います。
 - ① 設定情報画面に切り替える [設定]をタッチします。



② 運転停止を選択する 01月01日12:00 設定情報 [運転停止]をタッチします。 運転モード 自動手動 自動給電切替 非常時設定 0FF 使用する 使用しない ネットワーク 設定情報(詳細) その他の項目 運転停止 ホーム I 2 ③ 運転停止を確定する 重転停止 [はい]をタッチします。 運転を停止しますか? 3 ④ リモコンを OFF にする 亭止処理 メッセージに従い、リモコンのスライドス 蓄電システムの電源を切る場合は、リモコンの スライドスイッチを OFF してください。 その後、画面のメッセージに従って イッチを OFF にします。 ※運転停止しない場合は[戻る]をタッチし 蓄電システム用ブレーカを OFF にしてください。 ます。 蓄電システムの電源を切らない場合は、 「戻る」を押してください。 I <u>(</u> ⑤ ブレーカを OFF にする リモコンの画面が消えた後に蓄電システム 蓄電システムの停止処理中です。 用ブレーカを OFF にします。 このメッセージ画面が消えたら 蓄電システム用ブレーカを切ってください。

停止した蓄電システムを起動するには、以下の手順で行います。

- ブレーカ・リモコンを ON にする 蓄電システム用ブレーカを ON にしたあと、 リモコンのスライドスイッチを ON にしま す。
 ※右の画面表示中は電源を切らないでくだ さい。
- 蓄電リモコン起動中です。 しばらくお待ちください。 (この画面中は電源を切らないでください)

② 設定情報画面に切り替える
 [設定]をタッチします。



③ **運転開始を選択する** [運転開始]をタッチします。 設定情報 01月01日12:00 自動手動 運転モード 経済モード 自動給電切替 非常時設定 0FF ネットワーク 使用する 使用しない その他の項目 設定情報(詳細) 3 重転開始 運転を開始しますか? 前回設定していた運転モードで運転を開始します。

> はい | (4)



[はい]をタッチします。

39

ホーム画面に戻る
 [ホーム]をタッチします。



風水害または地震時の対応

風水害時に水没の恐れがあるときは、あらかじめ蓄電システムの運転を停止(☞ 37 ページ)させて蓄 電システム用ブレーカを「OFF」*にしてください。

また、水没した場合には、蓄電システムを停止させて蓄電システム用ブレーカを「OFF」にした状態で販売 会社までご連絡ください。

地震の場合は、被害状況に応じて、販売会社までご連絡ください。

また、蓄電ユニットが転倒した場合には、蓄電システムを停止させて蓄電システム用ブレーカを「OFF」に した状態で販売会社までご連絡ください。

※ 蓄電システム用ブレーカを「OFF」にした場合は、必ず、切替スイッチを「系統」側にしてください。

点検コードが表示されたとき (点検ランプが点滅しているとき)

点検コードが表示されたときは、本製品の故障が考えられます。次の表に従って処置してください。弊社専 用ダイヤルもしくは、お買い上げの販売会社に連絡して頂く際には、画面に表示される機種名、製造番号、 点検コードもご連絡ください。



- [非表示]をタッチすると、30秒間点検コードを非表示にします。

—[消音]をタッチすると、ブザー音が止まります。

※ 点検コードが出た状態で放置しないでください。 過放電の状態となり、電池交換(有償)となることがあります。

■ 点検コードの内容と処置

点検コード	処置
充放電時刻重複 充放電時刻が重複 または開始時刻と終了時刻が重複しているため設定できません。	時間帯の重複がないように再設定 してください。(☞ 23 ページ)
点検コード BExxx 蓄電システムが安全のため自動停止しました。 取扱説明書に記載されたお問い合わせ先へご連絡ください。	分電盤内あるいは横にある切替 スイッチを「系統」にし、お買 い上げの販売会社にご連絡くだ さい。
点検コード BExxx 蓄電システムが安全のため自動停止しました。 電気機器に異常の無い事を確認し、下のボタンで再起動してください。 自動停止を繰り返す場合は、取扱説明書に記載されたお問い合わせ先へご連絡ください。	自動停止を繰り返す場合は、お 買い上げの販売会社にご連絡く ださい。
点検コード BE203 特定出力電力オーバー 非常時兼用コンセント/スイッチの接続機器が規定電力を超えたため、給電を停止しました。 接続機器を減らした後、再起動を押して蓄電システムを再起動してください。 掃除機、電子レンジ、ドライヤー等、消費電力の大きな機器の使用は避けてください。	掃除機、電子レンジ、ドライヤー、 ヒーター等、消費電力の大きい 機器のご使用はお控えください。
点検コード BFxxx 蓄電システムが自動停止しました。 安全確認後、自動的に復帰します。 自動停止を繰り返す場合は取扱説明書に記載されたお問い合わせ先へご連絡ください。	自動停止を繰り返す場合は、取 扱説明書に記載されたお問い合 わせ先にご連絡ください。
点検コード BF517 日時設定をお願いします 停電のため日時の設定がクリアされました。 非表示を押してメッセージを閉じ、日時の再設定をしてください。	メッセージに従い、日時設定を行っ てください。 (☞ 33 ページ)
点検コード BC417 蓄電システム点検 蓄電システムの点検が必要です。 取扱説明書に記載されたお問い合わせ先へお早めにご連絡ください。	取扱説明書に記載されたお問い 合わせ先にご連絡ください。

■温度による動作について

本体内の温度センサーが、-20℃未満または+55℃以上を感知すると、リモコンに下記メッセージが 表示され、ブザー音が鳴ります。 「蓄電システムが自動停止しました。安全確認後、自動的に復帰します。自動停止を繰り返す場合は取扱 説明書に記載されたお問い合わせ先へご連絡下さい。 点検コード BF405」 エラー解除等の操作の必要はありません。 - 15℃以上または+50℃未満になると自動的に復帰します。

● 停電時あるいは復電時に下記のメッセージが表示された時には、「停電時に蓄電池残量がなくなってしまった場合」(☞ 36ページ)に従い、充電を行ってください。
 「蓄電池の電圧が低下しています。蓄電池保護のため、運転モードを「充電」に設定し、至急充電してください。点検コード BF404」

放電中の動作について

電力会社との取り決め*1により、蓄電システムは放電中であっても微量電力を買電しています。*2

- ※1 太陽光発電システムと異なり、送電線へ電力を逆流させない決まりとなっています。
- ※2 負荷容量が100W未満の場合及び負荷容量と太陽光発電容量が均等になる場合、リモコン表示が 放電と待機で繰り返し切り替わることがあります。

室内リモコンのリセット

● 室内リモコンのマイコンをリセットすることができます。室内リモコンが動かなくなったときにのみ、 以下の手順で行ってください。



蓄電池のメンテナンスモードについて

●メンテナンスモードとは、蓄電池を自動的に点検するモードです。

蓄電システムの性能維持のために、年1回(6月)自動でメンテナンスモードを実行します。 メンテナンスモード実行時に[お知らせ]をタッチすると、室内リモコンに内容が表示されます。





「充放電時間を設定する」(198723ページ)で設定されている充電時間帯に充電を行い、その後、設定している通常運転モードで、時間帯に関係なく、蓄電池から放電を行います。メンテナンスモード終了後は、 通常モードに戻ります。

- ※ 電池性能維持のため、メンテナンスモードの画面が現れたら、メンテナンスモードが終了し通常モード の画面に変わるまで、モード変更の操作はお控えください。
- ※ メンテナンスモード実行中も、普段と同じように、家電製品をお使いいただけます。
- ※ メンテナンスモード実行中も、運転モード「放電」・「充電」への変更は可能です。(メンテナンスモード はキャンセルされます)
- ※ メンテナンスモード実行中は、お客様の意図しない動作をすることがあります。
- ※ メンテナンスモードでは、蓄電池残量 100% まで充電した後、0% まで放電を行います。 そのため、家庭内負荷 1000W ご使用の場合、メンテナンスモードに要する目安時間は、押し上げ設定 「有」では 15 時間程度、押し上げ設定「無」では 25 時間程度となります。
- ※ 11回連続してメンテナンスモードがキャンセルされると、9月に再実行されます。

キャンセルされる条件

- ・運転モード「放電」、「充電」に変更した場合
- 停電発生時
- ・点検コード発生時(BExxx もしくは BFxxx)
- ・蓄電池温度が10℃未満または50℃以上になった場合

※メンテナンスモードが連続してキャンセルされると、性能が維持できず動作しなくなる場合があります。

お知らせ		01	月01日	12:00
2015/01/01 12:00 点 蓄電システム点検	禄)ード : BC417			٦
蓄電システムの点検が 取扱説明書に記載され お早めにご連絡くださ	が必要です。 にお問い合わせ先へ い。			
機種名:	ESS-U2L1			
製造番号:	IB1201A00001			
リスト 前へ	次へ			

※ [お知らせ]をタッチして左のメッセージが表示された場合には、 お買い上げの販売会社にご連絡ください。

- ※ ご家庭の消費電力量が少ない場合は、一日でメンテナンスモードが終了しないことがあります。
- ※ メンテナンスモード時は蓄電池の性能を維持するために、約100W以上の一般家庭負荷が必要となります。

点検とアフターサー

ビス

補助金に関するご注意

購入時に補助金の交付を受けた方

● 設置時から6年間の使用が義務付けられています

補助金の支給を受けて本製品を購入した場合、設置時から法定耐用年数の6年間は、本製品を適正にご使用 していただく必要があります。設置時から6年以内に修理が必要になった場合は、お買い上げの販売会社に ご連絡ください。

保証とアフターサービス

保証について

保証については保証書の内容をよくお読みください。 保証書は、弊社または販売会社からお渡ししますので、必ず販売会社名、引渡日等の記入をお確かめになり 大切に保管してください。

注:上記の記載がない場合に無効となることがあります。

アフターサービスについて

● ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、販売会社にお問い合わせください。販売元専用ダイヤルがご利 用いただけない場合は、下記のニチコンサービスセンターまたはお客様窓口にご連絡ください。

● 修理を依頼されるとき

修理を依頼される場合、次のことをお知らせください。

- ・お買い上げ時期
- ・装置の型式と製造番号(装置側面の定格ラベルに表示)
- ・故障の状況(点検コード、故障発生時の時間と天候など)

補修用性能部品の最低保有期間

- ・性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- ・装置の補修用性能部品の最低保有期間は販売終了後、本体15年、室内リモコン5年です。
- ●移設等で機器を一時保管される場合は屋内(湿気の少ないところ)に保管してください。
 - •お客様ご自身では移設を行わないでください。

故障した場合の連絡先	ニチコン株式会社 サービスセンター 電話: 03-5212-9211 ファックス:03-5211-2153 平日:9時~20時 土・日・祝日・休業日:9時~18時	「「「「「「「」」」」。「「」」、「「」」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、	
製品の使用方法等に関する お問い合わせ先	ニチコン株式会社 お客様窓口 電話: 0120-215-086 メール: info-ess@nichicon.com 平日:9~17時、土日祝日休業日は除く		•



型番		ESS-U2L1
外形寸法		W1060×H1250×D300mm (蓄電ユニット:ESS-U2L1)
		W170×H140×D23.1mm (室内リモコン:ESS-R3)
所旦		226kg (蓄電ユニット):ESS-U2L1
貝里		320g (室内リモコン): ESS-R3
	蓄電池容量	12kWh 搭載された蓄電池の総容量(注1)(注2)
井语白枝	蓄電池種類	リチウムイオン蓄電池
- 开 週疋格	蓄電池構成	1モジュール当り8直列1並列、 全6モジュール直列構成
	蓄電池定格電圧	DC177.6V(入力電圧範囲:DC129.6V ~ DC196.8V)
	定格出力	3.0kW ± 5%
	定格出力電圧	AC202V(単相2線式、ただし接続は単相3線式)
	出力電圧範囲	AC202V ± 20V
√(な)市で、実ま□は−2+4	定格周波数	50 または 60Hz
	蓄電パワーコンディショナ 単体定格時電力変換効率	放電時電力変換効率:94% (温度 25 ± 2℃、蓄電池定格電圧時)
		充電時電力変換効率:94% (温度 25 ± 2℃、蓄電池定格電圧、CC=16A 時)
	出力基本波力率	約1(定格出力時)
	出力電流歪率	総合電流歪率 5%、 各次電流歪率 3% 以下(定格出力時)
	不要輻射	VCCI クラス B 準拠
	最大出力	2.0kVA ± 5%
	出力電流	最大 20A
蓄電システム自立出力定格	出力電気方式	単相 2 線式
	定格出力周波数	50 または 60Hz
	出力周波数精度	定格周波数に対し±1%以内 (温度 25 ± 2℃)
主回路方式	インバータ変換方式	連系運転時:自励式電圧型電流制御方式
		自立運転時:自励式電圧型電圧制御方式
	スイッチング方式	正弦波 PWM 方式
	絶縁方式	非絶縁トランスレス方式
	冷却方式	強制空冷方式

注1) 蓄電池容量は単電池(セル)の容量合計を示します。

使用開始時に実際に使用できる充放電量は、概ね蓄電池容量の約 92% が目安(※) となります。 ※ 製品タイプより「パワーコンディショナーの変換ロス」「耐久性向上のための蓄電池使用料の制限」等が異なるため 注2) 蓄電池は経年劣化により容量が徐々に減少します。

ただし、製品タイプや、充放電の頻度・使用環境(温度等)などにより、劣化の仕方(※)は異なります。

※ 例1:毎年、ほぼ均一に減少する場合

例2:使用開始当初の減少はやや大きいが、その後は安定して減少しにくくなる場合等

その他

外形寸法

単位:(mm)



その他

ソフトウェアライセンスについて

● Ubiquitous ECHONET Lite ライセンス

本製品は、株式会社ユビキタスが権利を保有するソフトウェアプログラム Ubiquitous ECHONET Lite を使用しております。

Ubiquitous ECHONET Lite Copyright© Ubiquitous Corp. All rights reserved.

● GPL/LGPL のライセンス

本製品は、一部に GPL/LGPL の適用オープンソースを使用しており、これらのオープンソースに限っては、 GPL/LGPL の定めに従い、入手、改変、再配布の権利がお客様にあることをお知らせします。 オープンソースとしての性格上、著作権による保証はなされておりませんが、本製品については保証書記載 の条件により、弊社による保証がなされています。 GPL/LGPL のライセンスについては、<u>http://www.nichicon.co.jp/products/ess/support.html</u> をご 覧ください。

● IPA フォントライセンス

本製品には IPA フォントが入っております。 IPA フォントライセンスについては、下記 URL を参照してください。 <u>http://ipafont.ipa.go.jp/ipa_font_license_v1.html</u>

その他

Memo

Ŧ

-

Memo

Ŧ

-

Memo

Ŧ

-



京都市中京区烏丸通御池上る 〒 604-0845 http://www.nichicon.co.jp

●この取扱説明書はリサイクルペーパーを使用しています。

LV42560-11-R